



Посібник з експлуатації

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Зміст

1	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	3		HydroBreeze*.....	19
2	Загальні відомості.....	5		Приток води.....	19
2.1	Комплект поставки.....	5		Центр Water & Ice.....	20
2.2	Огляд пристрою і його оснащення.....	5		Water & Ice-центр / IceMaker.....	20
2.3	VarioTempZone.....	5		CleaningMode.....	21
2.4	SmartDevice.....	5		Яскравість MoodLight.....	22
2.5	Область застосування пристрою.....	6		Яскравість дисплея.....	22
2.6	Конформність.....	6		H-Value.....	22
2.7	Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH.....	6		Сигнал попередження про незачинені дверцята.....	23
2.8	База даних EPREL.....	6		Функція захисту від дітей.....	23
2.9	Запчастини.....	6		Мова.....	24
3	Функції Touch & Swipe-дисплея.....	7		Інформація про пристрій і програмне забезпечення.....	24
3.1	Навігація і пояснення символів.....	7		Нагадування.....	24
3.2	Меню.....	7		Демонстраційний режим.....	25
3.3	Режим спокою.....	8		Скидання до заводських налаштувань.....	25
4	Початок експлуатації.....	8		Функції центру Water & Ice.....	26
4.1	Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію).....	8	7.3	Активация функції захисту від дітей.....	26
4.2	Запуск HydroBreeze*.....	8	7.3.1	Деактивация функції захисту від дітей.....	26
4.3	Введення в експлуатацію центру Water & Ice.....	9	7.3.2	Активация MoodLight.....	26
5	Зберігання.....	9	7.3.3	Деактивация MoodLight.....	26
5.1	Вказівки щодо зберігання.....	9	7.3.4	Діставання льодяних кубиків.....	26
5.2	Охолоджувальне відділення.....	9	7.3.5	Отримання колотого льоду.....	26
5.3	BioFresh.....	9	7.3.6	Забір води.....	26
5.4	Морозильник.....	10	7.3.7	Налаштування персоналізованого наповнення... 26	
5.5	Термін придатності.....	10	7.3.8	Використання персоналізованого наповнення... 27	
6	Заощадження електроенергії.....	11	7.3.9	Прилаштування роздачі в режимі очікування..	27
7	Керування.....	12	7.4	Повідомлення.....	27
7.1	Елементи керування та індикації.....	12	7.4.1	Огляд попереджень.....	27
7.1.1	Індикатор стану.....	12	7.4.2	Завершення попереджень.....	28
7.1.2	Символи індикації.....	12	7.4.3	Огляд нагадувань.....	28
7.2	Функції пристрою.....	12	7.4.4	Завершення нагадувань.....	29
7.2.1	Вказівки щодо функцій пристрою.....	12	8	Оснащення.....	30
	Вимкнення та ввімкнення пристрою.....	12	8.1	Лотки на дверцятах.....	30
	Вимкнення та ввімкнення температурної зони... 12		8.2	Змінна полиця для зберігання пляшок.....	32
	WLAN.....	13	8.3	Висувні ящики.....	33
	Температура.....	14	8.4	Кришка відділення BioFresh-Safe.....	34
	Одиниця вимірювання температури.....	15	8.5	HydroBreeze*.....	35
	BioFresh B-Value.....	15	8.6	Скляні пластини.....	36
	SuperCool.....	15	8.7	Відділення для масла.....	37
	SuperFrost.....	16	8.8	Лоток для яєць.....	37
	Початок циклу розморожування.....	16	8.9	Затискач для пляшок.....	37
	PartyMode	17	9	Технічне обслуговування.....	37
	HolidayMode.....	17	9.1	FreshAir-Фільтр з активованого вугілля.....	37
	SabbathMode.....	18	9.2	Бак для води.....	38
	EnergySaver	18	9.3	Водяний фільтр.....	38
			9.4	Монтаж/розкладання витяжних систем.....	39

9.5	Як дістати / встановити змінну полицю для зберігання пляшок.....	39
9.6	Кришка відділення BioFresh-Safe.....	40
9.7	Пристрій розморозити.....	40
9.8	Чищення пристрою.....	40
10	Обслуговування клієнтів.....	42
10.1	Технічні дані.....	42
10.2	Шуми під час роботи.....	42
10.3	Технічна несправність.....	43
10.4	Служба сервісного обслуговування.....	45
10.5	Заводська табличка.....	45
11	Виведення з експлуатації.....	45
12	Утилізація.....	45
12.1	Підготовка пристрою до утилізації.....	45
12.2	Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб.....	45

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.
	Додаткова інформація в Інтернеті З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаний на заводській табличці: <i>Fig. Приблизне відображення</i>
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про вико-

ристані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: home.liebherr.com/open-source-licences

Ця інструкція з експлуатації поширюється на такі моделі:

MB..i 90..8

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

Надійно зберігайте цю інструкцію з експлуатації, щоб завжди мати можливість скористатися нею.

У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію з експлуатації.

Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед користуванням уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Цим приладом можуть користуватися діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони робитимуть це під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання пристрою і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Дітям заборонено грати з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років слід тримати далі від пристрою, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.
- Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб за необхідності швидко відключити пристрій від мережі. Задня стінка пристрою не повинна її закривати.
- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтеся за штекер. Забороняється тягнути за кабель.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.

- Ремонтні роботи і роботи із внесення конструктивних змін в пристрої проводяться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.
- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності з інструкціями, наведеними у даному посібнику.
- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, які виникають внаслідок неправильного постійного потоку води.

Небезпека загорання:

- Застосовуваний холодоагент (дані на заводській табличці) не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Витік холодоагенту може призвести до виникнення пожежі.
 - Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодоагенту.
 - Забороняється заносити в пристрій джерела виникнення вогню.
 - Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрої (наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).
 - У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуньте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Повідомте службу підтримки.
- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан, пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.
- Не ставте запалені свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям поруч з пристроєм, щоб не викликати пожежу.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверця та тощо. Особливо це стосується дітей.

Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодними поверхнями чи охолодженими/замороженими продуктами або вживайте заходів для захисту, наприклад використовуйте рукавички.

Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Небезпека заземлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Символи на пристрої



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.



Символ знаходиться на компресорі і позначає небезпеку від пожежонебезпечних речовин. Не знімайте наклейку.



Ця або подібна до неї наклейка може бути розташована на задній стінці пристрою. Вона вказує на те, чи містяться у дверцятах і/або корпусі вакуумні ізоляційні панелі (VIP) або перлітові панелі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.

Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.

	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (1) Елементи обслуговування | (8) HydroBreeze* |
| (2) Вентилятор із фільтром із активованим вугіллям FreshAir | (9) Лотки на дверцятах |
| (3) Суха задня стінка | (10) Заводська табличка |
| (4) Полиця | (11) Відсік для льоду |
| (5) Змінна полиця для зберігання пляшок | (12) Зона видачі Water & Ice-центру |
| (6) BioFresh-Safe | (13) Висувний ящик морозильної камери |
| (7) Кришка BioFresh-Safe | (14) Ніжки |

2 Загальні відомості

2.1 Комплект поставки

Перевірте всі частини на ушкодження під час транспортування. У разі виявлення недоліків зверніться до дилера або в сервісну службу. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)

Поставка складається з наступних частин:

- Консольний пристрій
- Оснащення (в залежності від моделі)
- Монтажний матеріал (в залежності від моделі)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервісна брошура

2.2 Огляд пристрою і його оснащення




Fig. 1 Ілюстративне зображення

Оснащення

2.3 VarioTempZone

Ваш пристрій оснащено функцією VarioTempZone (від -18 °C до +5 °C). Вона дає змогу використовувати частину морозильника як додаткову зону охолодження.




Fig. 2 Ілюстративне зображення

(1) VarioTempZone

Якщо ви використовуватимете зону VarioTempZone як додаткову зону охолодження, це може призвести до посилення шуму приладу. Хоча прилад повністю справний.

Додаткова інформація:

- Налаштуйте температуру в зоні VarioTempZone. (див. Налаштування температури у VarioTempZone)
- Дотримуйтеся вказівок щодо зберігання. (див. 5.1 Вказівки щодо зберігання)

2.4 SmartDevice

SmartDevice – це мережеве рішення для комбінації холодильника-морозильника.

Якщо ваш пристрій підтримує SmartDevice або підготовлений для цього, ви можете швидко та легко інтегрувати пристрій у свою бездротову локальну мережу – WLAN. Додаток SmartDevice дає змогу керувати пристроєм із мобільного пристрою. Додаток SmartDevice надає додаткові функції та параметри налаштування.

Пристрій, що підтримує SmartDevice: Ваш пристрій оснащено функцією SmartDevice. Щоб підключити пристрій до WLAN, необхідно завантажити додаток SmartDevice.



Додаткова інформація про SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Завантажити
додаток
SmartDevice:



Після встановлення та налаштування додатку SmartDevice ви зможете підключити свій пристрій за допомогою додатку SmartDevice та функції пристрою WLAN (див. WLAN) до бездротової локальної мережі.

Вказівка

У наведених нижче країнах функція SmartDevice недоступна: Росія, Білорусь, Казахстан.

2.5 Область застосування пристрою

Цільове використання

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їдальнях,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Пристрій не підходить для використання як вбудована техніка.

Усі інші способи використання є неприпустимими.

Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- застосування у вибухонебезпечних зонах

Неправильне використання пристрою може призвести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколишнього середовища, у якому використовується пристрій, різниться в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

Вказівка

- Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколишнього середовища.

Клас клімату	для навколишнього середовища від
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C
SN-ST	10 °C – 38 °C
SN-T	10 °C – 43 °C

Пристрій призначений для роботи в умовах максимальної відносної вологості повітря 80 %. Якщо пристрій експлуатується за відносної вологості повітря > 80 %, то він продовжує функціонувати, однак на його зовнішній поверхні утворюється водяний конденсат.

2.6 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Пристрій відповідає нормам техніки безпеки та відповідним директивам.

Для ринку EC: Пристрій відповідає директиві 2014/53/EU.

Для ринку GB: Пристрій відповідає директиві Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою: www.Liebherr.com

Відділення BioFresh відповідає вимогам, які пред'являються до холодильних відділень відповідно до стандарту DIN EN 62552:2020.

2.7 Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH

Скориставшись наведеним нижче посиланням, можна перевірити, чи містить ваш пристрій особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.8 База даних EPREL

З 1-го березня 2021 інформація по маркуванню енергоспоживання та по екологічним вимогам знаходиться у європейській базі даних продуктів (EPREL). Базу даних продуктів можна знайти за адресою <https://eprel.ec.europa.eu/>. Тут буде вимога ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі на заводській табличці.

2.9 Запчастини





Наявність запасних частин як для функціональних вузлів, так і для елементів зберігання обладнання забезпечується протягом 15 років.


3 Функції Touch & Swipe-дисплея

Керування пристроєм здійснюється за допомогою Touch & Swipe-дисплея. За допомогою Touch & Swipe-дисплея (далі – «Дисплей») можна вибирати функції пристрою дотиком або проведенням пальцем по екрану. За 10 секунд бездіяльності дисплей повертається до попереднього меню або індикації стану.

3.1 Навігація і пояснення символів

На малюнках зображено різні символи для навігації за допомогою дисплея. Ці символи описані в нижче наведеній таблиці.


Символ	Опис
	Швидко торкнутися дисплея: Активація/деактивація функції. Підтвердження вибору. Відкрити підменю.
	Тривалий дотик на дисплеї протягом певного часу (наприклад, 3 секунди): Активація/деактивація функції або значення.
	Рух праворуч або ліворуч: Навігація в меню.
	Швидко торкнутися символу «Назад»: Перейти на один рівень меню назад.
	Натиснути й утримувати символ «Назад» протягом 3 секунд: Перейти до індикації стану.
	Швидко торкнутися символу «Назад» вгорі ліворуч: Перейти на один рівень меню назад.
	Стрілка з годинником: Через більш ніж 10 секунд на дисплеї з'явиться таке повідомлення.
	Стрілка з індикацією часу: Через вказаний час на дисплеї з'явиться таке повідомлення.
	Відкрити символ «Меню налаштування»: Перейти до меню налаштувань і відкрити меню налаштувань. За необхідності: Перейти в меню налаштувань до потрібної функції. (див. 3.2.1 Відкривання меню налаштування)

Символ	Опис
	Відкрити символ «Розширене меню»: Перейти до розширеного меню і відкрити розширене меню. За необхідності: Перейти в розширеному меню до потрібної функції. (див. 3.2.2 Відкривання розширеного меню)
Бездіяльність протягом 10 секунд	За 10 секунд бездіяльності дисплей повертається до попереднього меню або індикації стану.
Відчинити й зачинити дверця.	Якщо відчинити й одразу зачинити дверця, дисплей повертається до індикації стану.

Примітка: Малюнки на дисплеї відображаються з англійськими термінами.

3.2 Меню

Функції пристрою розподілено в різних розділах меню:

Меню	Опис
Головне меню	Коли пристрій увімкнено, ви автоматично потрапляєте в головне меню. У цьому меню ви можете перейти до найважливіших функцій пристрою, меню налаштування і розширеного меню.
 Settings Меню налаштування	Меню налаштування містить функції для налаштування вашого пристрою.
 HCM Розширене меню	Розширене меню містить спеціальні функції для налаштування вашого пристрою. Доступ до розширеного меню захищено числовим кодом 151 .

3.2.1 Відкривання меню налаштування




Fig. 3 Ілюстративне зображення

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ Відкривається меню налаштувань.
- ▶ За необхідності: перейти до потрібної функції.

3.2.2 Відкривання розширеного меню



Fig. 4




Fig. 5 Ілюстративне зображення, доступ за допомогою числового коду **151**

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Відкриється розширене меню.
- За необхідності: перейти до потрібної функції.

3.3 Режим спокою

Якщо не торкатися дисплея протягом 1 хвилини, дисплей переходить у режим спокою. У режимі спокою яскравість дисплея зменшується.

3.3.1 Вихід із режиму спокою

- Швидко торкнутися дисплея пальцем.
- Режим спокою завершено.

4 Початок експлуатації

4.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію)

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ☐ Пристрій встановлено відповідно до монтажної інструкції і підключено.
- ☐ Всі клейкі смуги, клейка та захисна плівка на та в пристрої видалені.
- ☐ Вийняті всі рекламні вставки з висувних ящиків.
- ☐ Функції Touch & Swipe-дисплея вже відомі. (див. 3 Функції Touch & Swipe-дисплея)

Увімкнути пристрій за допомогою Touch & Swipe-дисплея:

- Якщо дисплей у режимі спокою: торкнутися дисплея.
- Виконати кроки згідно з малюнком.




Fig. 6 Ілюстративне зображення

- Активуйте центр Water & Ice. (див. Активація центру Water & Ice)

-або-

- Не активуйте центр Water & Ice.

Вказівка

Якщо ви не активуєте центр Water & Ice, ви можете активувати його в будь-який момент за допомогою функції. (див. Активація центру Water & Ice)

- З'являється індикація стану.
- Пристрій охолоджується до встановленої заводської температури.
- Пристрій запускається в демонстраційному режимі (на дисплеї з'являється напис DEMO): Якщо пристрій запускається в демонстраційному режимі, ви можете вимкнути демонстраційний режим протягом наступних 5 хвилин. (див. Демонстраційний режим)

Додаткова інформація:

- Запустити функцію HydroBreeze. (див. 4.2 Запуск HydroBreeze*) *
- Запустити функцію SmartDevice. (див. 2.4 SmartDevice) і (див. WLAN)
- Введіть в експлуатацію центр Water & Ice. (див. 4.3 Введення в експлуатацію центру Water & Ice)

Вказівка

Рекомендації виробника:

- Завантаження харчових продуктів: чекати близько 6 годин до досягнення встановленої температури.
- **Продукти, що підлягають замороженню, закладайте при -18 °C або нижче.**
- Дотримуватися вказівок щодо зберігання. (див. 5.1 Вказівки щодо зберігання)

Вказівка

Ви можете придбати аксесуари в магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Запуск HydroBreeze*

Якщо ваш пристрій оснащено функцією HydroBreeze, то **перед першим використанням** необхідно почистити HydroBreeze.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ☐ Пристрій повністю підключено.
- Почистити HydroBreeze. (див. 9.8.5 Почистити HydroBreeze*)
- Заповнити бак для води. (див. 8.5.1 Заповнення резервуара з водою)
- Активувати HydroBreeze. (див. HydroBreeze*)

4.3 Введення в експлуатацію центру Water & Ice

Якщо ваш прилад оснащено центром Water & Ice, **перед першим використанням** ви маєте випустити повітря з системи подачі води й очистити центр Water & Ice.

Переконайтеся, що виконано такі умови:

- ☐ Водопостачання підключено. Див. Installation Guide або вказівки з монтажу.
- ☐ Бак для води встановлено. Див. Installation Guide або вказівки з монтажу.
- ☐ Водяний фільтр встановлено. Див. Installation Guide або вказівки з монтажу.
- ☐ Пристрій повністю підключено.
- ☐ Пристрій увімкнений.
- ☐ Центр Water & Ice активовано. (див. Активація центру Water & Ice)

4.3.1 Видалення повітря з системи подачі води

- ▶ Торкніться символу води.
- ▶ Притисніть емність до кнопки й утримуйте її натиснутою.
- ▶ Повітря вийде назовні або вода потече у склянку.
- ▶ Продовжуйте процес, доки вода не тектиме в склянку рівним струменем.
- ▶ Із системи подачі води видалено повітря.

4.3.2 Очищення центру Water & Ice

(див. 9.8.6 Очищення центру Water & Ice)

5 Зберігання

5.1 Вказівки щодо зберігання



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через електричні пристрої!

Якщо ви використовуєте електричні пристрої в зоні харчових продуктів свого пристрою, вони можуть спричинити пожежу.

- ▶ Не використовуйте електричні пристрої в зоні харчових продуктів пристрою, якщо вони не рекомендовані виробником.

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

- ▶ Забороняється закривати прорізи для притоку повітря.

Дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій щодо зберігання:

- Не закривати прорізи для притоку повітря на вентиляторі.
- У морозильнику: Добре запаковувати продукти.
- Запаковувати в закриті контейнери й надійно закривати продукти, які легко вбирають чи виділяють запах або смак.
- Запаковувати сире м'ясо або рибу в чисті, закриті контейнери. Таким чином, м'ясо або риба не торкатимуться і не потраплятимуть на інші продукти.
- Рідини зберігати в закритих резервуарах.
- Зберігати продукти на достатній відстані один від одного для забезпечення належної циркуляції повітря.

- Зберігати продукти відповідно до інструкцій на упаковці.
- Завжди дотримуватися терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Вказівка

Не дотримання цих норм може призвести до псування харчових продуктів.

Температурна зона	Харчові продукти	
VarioTempZone	Зберігання продуктів відповідно до налаштованої температури. Liebherr рекомендує зберігати продукти в зоні VarioTempZone:	
	Діапазон температур	Харчові продукти
	4 °C – 5 °C	вже готові продукти харчування, сир, консерви
	0 °C	запаковані фрукти та овочі
	-2 °C	свіжа риба та морепродукти
	-18 °C	siehe Gefrierteil

Огляд VarioTempZone

5.2 Охолоджувальне відділення

За рахунок циркуляції повітря в пристрої утворюються різні температурні зони. У загальному огляді пристрою та обладнання вказані різні температурні зони. (див. 2.2 Огляд пристрою і його оснащення)

5.2.1 Зберігання продуктів у відведених для них місцях

- ▶ Верхня частина і дверцята: зберігати масло, сир, консерви й тюбики.
- ▶ Найхолодніша температурна зона: зберігати продукти, що швидко псуються, наприклад готові страви.

5.3 BioFresh

BioFresh дає змогу зберігати деякі свіжі продукти довше, ніж за звичайного охолодження.

У цьому пристрої можна використовувати відділення BioFresh-Safe як Fruit & Vegetable-Safe або як Meat & Dairy-Safe. (див. 8.4 Кришка відділення BioFresh-Safe)

Вказівка

Якщо температура падає нижче 0 °C, то харчові продукти можуть замерзнути.

- ▶ Чутливі до холоду овочі, наприклад, огірки, баклажани, кабачки, а також усі чутливі до холоду субтропічні фрукти зберігати в охолоджувальному відділенні.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Температурний режим зберігання – близько 0 °C. Завдяки кришці відділення підтримується постійний рівень вологості повітря. Цей режим зберігання підходить для незапакованих харчових продуктів із високою внутрішньою вологістю (наприклад, салату, фруктів, овочів).

Зберігання

Вологість у ящику залежить від вмісту вологи в охолоджених продуктах і частоти відкривання. Ви можете регулювати вологість.

Зберігання продуктів у відведених для них місцях

- ▶ Зберігати незапаковані фрукти й овочі. Якщо вологість занадто висока:
- ▶ Відрегулюйте вологість.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Кліматичні умови зберігання близькі до температури 0 °C. Ці кліматичні умови призначені для зберігання делікатних продуктів (наприклад, молочних продуктів, м'яса, риби, ковбасних виробів).

Зберігання продуктів у відведених для них місцях

- ▶ Зберігайте сухі або запаковані продукти.

5.4 Морозильник

Тут за -18 °C створюються сухі морозні кліматичні умови. Морозні кліматичні умови підходять для зберігання заморожених продуктів і заморожуваних виробів протягом декількох місяців, виготовлення кубиків льоду або заморожування свіжих продуктів.

5.4.1 Заморожування продуктів

Кількість для заморожування

Протягом 24 годин можна заморозити щонайбільше таку кількість свіжих продуктів, яка вказана на заводській таблиці (див. 10.5 Заводська табличка) «Здатність до заморожування ... кг/24 год».

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, слід дотримуватися таких кількостей на упаковку:

- Фрукти й овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг

Заморожування продуктів за допомогою функції SuperFrost

Залежно від обсягу заморожування ви можете активувати функцію SuperFrost перед заморожуванням, щоб досягти нижчої температури замерзання. (див. SuperFrost)

- ▶ Активувати функцію SuperFrost, якщо об'єм заморожування більше 2 кг.

Час активації функції SuperFrost залежить від обсягу заморожування:

Кількість для заморожування	Час активації функції SuperFrost
Невеликий об'єм заморожування	Активувати функцію SuperFrost приблизно за 6 годин до заморожування. Щойно прилад автоматично вимкне функцію SuperFrost, помістити продукти.
Максимальний об'єм заморожування	Активувати функцію SuperFrost приблизно за 24 годин до заморожування. Щойно прилад автоматично вимкне функцію SuperFrost, помістити продукти.

Зберігання продуктів у відведених для них місцях



ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм через биття скла!

Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснути. Особливо це стосується газових напоїв.

- ▶ Заморозуйте пляшки й банки з напоями, лише якщо ви активували функцію BottleTimer у додатку SmartDevice.

Кількість для заморожування	Зберігання продуктів у відведених для них місцях
Невеликий об'єм заморожування	Розташуйте запаковані харчові продукти у верхньому висувному ящику. Якщо можливо, розташовуйте продукти в задній частині ящика, ближче до задньої стінки.
Максимальний об'єм заморожування	Розподіліть запаковані продукти по всіх висувних ящиках, але заморожені продукти кладіть тільки в нижній висувний ящик. Якщо можливо, розташовуйте продукти в задній частині ящика, ближче до задньої стінки.

5.4.2 Розморожування продуктів



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

- ▶ Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
- ▶ Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.

Розморожувати продукти можна різними способами:

- в охолоджувальному відділенні
- за допомогою мікрохвильової печі
- у печі чи духовці
- при кімнатній температурі
- ▶ Виймайте стільки продуктів, скільки необхідно.

5.5 Термін придатності

Вказані терміни зберігання - це орієнтовні значення.

В продуктах з вказівкою мінімального строку зберігання дійсною є завжди дата, вказана на упаковці.

5.5.1 Охолоджувальне відділення

Дійсною є мінімальна дата придатності, вказана на упаковці.

5.5.2 BioFresh

Орієнтовний термін зберігання в Meat & Dairy-Safe		
Масло	до 1 °C	до 90 діб
Твердий сир	до 1 °C	до 110 діб
Молоко	до 1 °C	до 12 діб
Ковбаса, нарізка	до 1 °C	до 8 діб
М'ясо домашньої птиці	до 1 °C	до 6 діб
Свинина	до 1 °C	до 6 діб
Яловичина	до 1 °C	до 6 діб

Орієнтовний термін зберігання в Meat & Dairy-Safe		
Дичина	до 1 °C	до 6 діб

Вказівка

- Враховувати, що харчові продукти з високим вмістом білка псуються швидше. Молюски та ракоподібні псуються швидше, ніж риба, а риба – швидше, ніж м'ясо.

Орієнтовний термін зберігання в Fruit & Vegetable-Safe		
Овочі, салат		
Артишоки	до 1 °C	до 14 діб
Селера	до 1 °C	до 28 діб
Кольорова капуста	до 1 °C	до 21 діб
Брокколи	до 1 °C	до 13 діб
Цикорій	до 1 °C	до 27 діб
Салат	до 1 °C	до 19 діб
Горох	до 1 °C	до 14 діб
Листова капуста	до 1 °C	до 14 діб
Морква	до 1 °C	до 80 діб
Часник	до 1 °C	до 160 діб
Кольрабі	до 1 °C	до 14 діб
Кочаний салат	до 1 °C	до 13 діб
Трави	до 1 °C	до 13 діб
Цибуля зелена	до 1 °C	до 29 діб
Гриби	до 1 °C	до 7 діб
Редиска	до 1 °C	до 10 діб
Капуста брукс-сельська	до 1 °C	до 20 діб
Спаржа	до 1 °C	до 18 діб
Шпинат	до 1 °C	до 13 діб
Капуста савойська	до 1 °C	до 20 діб
Фрукти		
Абрикоси	до 1 °C	до 13 діб
Яблука	до 1 °C	до 80 діб
Груші	до 1 °C	до 55 діб
Ожина	до 1 °C	до 3 діб
Фініки	до 1 °C	до 180 діб
Полуниця	до 1 °C	до 7 діб
Інжир	до 1 °C	до 7 діб
Чорниця	до 1 °C	до 9 діб
Малина	до 1 °C	до 3 діб
Смородина	до 1 °C	до 7 діб
Вишні, солодки	до 1 °C	до 14 діб
Ківі	до 1 °C	до 80 діб
Персики	до 1 °C	до 13 діб
Сливи	до 1 °C	до 20 діб
Брусниця	до 1 °C	до 60 діб
Ревінь	до 1 °C	до 13 діб

Орієнтовний термін зберігання в Fruit & Vegetable-Safe		
Агрис	до 1 °C	до 13 діб
Виноград	до 1 °C	до 29 діб

5.5.3 Морозильник

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування		
Кубики льоду	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Ковбаса, шинка	до -18 °C	від 2 до 3 місяців
Хліб, хлібобулочні вироби	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Дичина, свинина	до -18 °C	від 6 до 9 місяців
Риба, жирна	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Риба, пісна	до -18 °C	від 6 до 8 місяців
Сир	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Птиця, яловичина	до -18 °C	від 6 до 12 місяців
Фрукти, овочі	до -18 °C	від 6 до 12 місяців

6 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.
- Не встановлюйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, або поруч із обігрівачем тощо.
- В разі встановлення пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Споживання електроенергії залежить від умов у місці встановлення, наприклад оточуючої температури (див. 2.5 Область застосування пристрою) . При вищій температурі навколишнього середовища споживання енергії може зрости.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти у відведених для них місцях: home.liebherr.com/food.
- Зберігайте продукти в упаковці закритими. Запобігайте утворенню інею.
- Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- Розморожувати глибоко заморожені продукти слід в охолоджувальному відділенні.
- Під час тривалих відпусток використовуйте HolidayMode (див. HolidayMode) .

7 Керування

7.1 Елементи керування та індикації

7.1.1 Індикатор стану




Fig. 7 Індикатор стану показує фактичну температуру.

- (1) Індикатор температури охолоджувального відділення
(2) Індикатор температури VarioTempZone
(3) Індикатор температури морозильника

Індикатор стану показує фактичну температуру і є вихідним індикатором. Звідти відбувається навігація до функцій і налаштувань.

7.1.2 Символи індикації

Символи індикації повідомляють про поточний стан пристрою.

Символ	Стан пристрою
	Режим очікування Пристрій або температурну зону вимкнено.
	Пульсуюче число Пристрій працює. Температура пульсує, поки не буде досягнуто бажане значення.
	Пульсуючий символ Пристрій працює. Здійснюється налаштування.
	Пульсуючий символ Пристрій працює. Здійснюється налаштування.
	"D" на індикаторі стану Демонстраційний режим активовано.
	Символ WLAN на індикаторі стану WLAN активовано.

7.2 Функції пристрою

7.2.1 Вказівки щодо функцій пристрою

Функції пристрою налаштовано на заводі таким чином, щоб ваш пристрій був повністю функціональним.

Перед зміною, активацією або деактивацією функцій пристрою переконайтеся, що дотримано наведених нижче вимог:

- ❑ Ви прочитали і зрозуміли опис роботи дисплея. (див. 3 Функції Touch & Swipe-дисплея)
- ❑ Ви ознайомилися з елементами керування та індикації вашого пристрою.



Вимкнення та ввімкнення пристрою

Використовуйте цю функцію для вимкнення та ввімкнення пристрою.

Вимикання пристрою

В разі вимкнення пристрою попередньо встановлені налаштування зберігаються.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ❑ Інструкції з експлуатації (див. 11 Виведення з експлуатації) були виконані.



Fig. 8




Fig. 9

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Пристрій вимкнено.
- На дисплеї з'являється символ режиму очікування.
- Дисплей стає чорним.

Увімкнення пристрою

Коли дисплей перебуває в режимі спокою:

- Торкнутися дисплея.




Fig. 10 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Коли пристрій запускається в демонстраційному режимі:
- Деактивувати демонстраційного режиму. (див. Деактивація демонстраційного режиму)
- Пристрій увімкнений.
- Відновлюються раніше встановлені налаштування.
- Пристрій охолоджується до встановленої температури.



Вимкнення та ввімкнення температурної зони

Температурні зони пристрою можна вимикати окремо.

Вимкнення охолоджувального відділення

Переконайтеся, що виконано такі умови:

- ☐ Охолоджувальне відділення порожнє.




Fig. 11 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Охолоджувальне відділення вимкнено.

Увімкнення охолоджувального відділення




Fig. 12 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Охолоджувальне відділення увімкнено.
- Пристрій охолоджується відповідно до останньої встановленої температури.



WLAN

За допомогою цієї функції пристрій підключається до WLAN. Після цього ви зможете керувати ним через додаток SmartDevice з мобільного пристрою. Ви також можете використовувати цю функцію для вимкнення або скидання бездротового з'єднання.

Додаткова інформація щодо функції SmartDevice: (див. 2.4 SmartDevice)

Вказівка

У наведених нижче країнах функція SmartDevice недоступна: Росія, Білорусь, Казахстан.

Перше встановлення з'єднання з WLAN

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ☐ Додаток SmartDevice встановлено (див. apps.home.liebherr.com).
- ☐ Реєстрацію у додатку SmartDevice завершено.




Fig. 13




Fig. 14

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- З'єднання створене.

Відключення бездротового локального з'єднання



Fig. 15




Fig. 16

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- З'єднання роз'єднано.

Скасування бездротового локального з'єднання



Fig. 17




Fig. 18

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- З'єднання з WLAN та інші налаштування WLAN буде скинуто до заводських налаштувань.

Відображення інформації про з'єднання WLAN



Fig. 19




Fig. 20

- Виконати кроки згідно з малюнком.

5 °C **Температура**

Ця функція використовується для регулювання температури.

Температура залежить від наведених нижче факторів:

- Частота відкривання дверцят
- Тривалість відкривання дверцят
- Кімнатна температура у місці встановлення
- Тип, температура й кількість продуктів

Температурна зона	Встановлена на заводі температура	Рекомендоване налаштування
5 °C Охолоджувальне відділення	4 °C	4 °C
-18 °C Морозильник	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (див. BioFresh B-Value)
-18 °C VarioTempZone	-18 °C	Залежно від використання VarioTempZone (див. 2.3 VarioTempZone)

Налаштування температури в охолоджувальному відділенні




Fig. 21 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Температуру налаштовано.

Налаштування температури в морозильнику




Fig. 22 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Температуру налаштовано.

Налаштування температури в BioFresh

Температура налаштовується за допомогою **BioFresh B-Value**. (див. BioFresh B-Value)

Налаштування температури у VarioTempZone




Fig. 23 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Температуру налаштовано.



Одиниця вимірювання температури

Ця функція використовується для налаштування одиниць вимірювання температури. Ви можете встановити градуси Цельсія або градуси Фаренгейта як одиницю вимірювання температури.

Налаштування одиниці вимірювання температури



Fig. 24




Fig. 26 Ілюстративне зображення: перемикання з градусів Цельсія на градуси Фаренгейта.

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ Одиниці вимірювання температури налаштовано.



BioFresh B-Value

Ця функція використовується для налаштування BioFresh B-Value. За допомогою BioFresh B-Value можна налаштувати BioFresh на трохи вищу або нижчу температуру, якщо це необхідно через вищу чи нижчу температуру оточення. BioFresh B-Value встановлено на значення B5 під час постачання. В разі зміни режиму B-Value зверніть увагу на наступну таблицю:

Значення	Опис
B1	найнижча температура
B1-B4	Температура може знизитись нижче 0 °C, тому можливе незначне замороження продуктів.
B5	попередньо налаштована температура
B9	найвища температура

Налаштування BioFresh B-Value




Fig. 27




Fig. 29 Ілюстративне зображення: перемикання з B5 на B6.

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ BioFresh B-Value налаштовано.
- ▶ На дисплеї стану відображається цільова температура.



SuperCool

Ця функція використовується для активації чи деактивації SuperCool. У разі активації функції SuperCool потужність охолодження збільшується. Таким чином, встановлюється температура нижче налаштованої. Функцію SuperCool можна активувати, якщо потрібно швидко охолодити велику кількість їжі.

Температура у зоні VarioTempZone підтримується відповідно до попередніх налаштувань. Активність функції SuperCool не чинить вплив на VarioTempZone.

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Активація SuperCool

Час активації функції:

- Для зберігання свіжих продуктів у охолоджувальному відділенні: активуйте функцію під час розміщення продуктів.



Fig. 30




Fig. 31

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- або-
- ▶ Активувати за допомогою додатку SmartDevice.
- ▶ SuperCool активовано.
- ▶ Індикатор температури стає синім.

Деактивація SuperCool

SuperCool автоматично деактивується через 18 год. Однак ви завжди можете вручну деактивувати SuperCool:




Fig. 32 Ілюстративне зображення

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- або-
- ▶ Деактивувати за допомогою додатку SmartDevice.
- ▶ SuperCool деактивовано.
- ▶ Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.

- Пристрій охолоджується до попередньо встановленої температури.



SuperFrost

Ця функція використовується для активації чи деактивації SuperFrost. У разі активації функції SuperFrost потужність заморожування збільшується. Таким чином, встановлюється температура заморожування нижче налаштованої.

Використання:

- Швидко проморожувати свіжі харчові продукти. Цим забезпечується, що зберігаються харчова цінність, зовнішній вигляд і смак харчових продуктів.
- Підвищити резерви холоду у складених заморожених продуктах, перш ніж пристрій розморозиться.

На температуру VarioTempZone впливає активація функції SuperFrost, коли VarioTempZone налаштовано на температуру між -12 °C і -18 °C. Якщо температуру VarioTempZone налаштовано в межах цього температурного діапазону, тоді функцію SuperFrost буде активовано для VarioTempZone. Якщо налаштовано температуру вище -12 °C, тоді на VarioTempZone функція SuperFrost не впливає.

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Активація SuperFrost

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Враховується кількість продуктів для заморожування та час активації SuperFrost. (див. Заморожування продуктів за допомогою функції SuperFrost)



Fig. 33




Fig. 34

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- або-
- Активувати за допомогою додатку SmartDevice.
- SuperFrost активовано.
- Індикатор температури стає синім.

Деактивація SuperFrost

Функція SuperFrost автоматично вимикається через 56–72 години, залежно від кількості продуктів, що зберігаються. Однак ви завжди можете вручну деактивувати функцію SuperFrost:




Fig. 35 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- або-
- Деактивувати за допомогою додатка SmartDevice.
- SuperFrost деактивовано.
- Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.
- Пристрій охолоджується до попередньо встановленої температури.



Початок циклу розморожування

Використовуйте цю функцію, щоб запустити цикл автоматичного розморожування вручну, якщо цикл розморожування не запускається автоматично в разі несправності.

Початок циклу розморожування



Fig. 36




Fig. 37

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Цикл розморожування запущено: Символ блиматиме, доки цикл розморожування не завершиться автоматично.
- Після завершення циклу розморожування: Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.

Скасування циклу розморожування

Цикл розморожування закінчується автоматично. Однак ви також можете скасувати цикл розморожування в будь-який момент під час процесу розморожування:



Fig. 38

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Цикл розморожування скасовано.
- Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.



PartyMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим PartyMode. Режим PartyMode активує різні функції, необхідні для вечірки.

PartyMode активує такі функції:

- SuperCool (див. SuperCool)
- SuperFrost (див. SuperFrost)
- Центр Water & Ice із MaxIce (див. Water & Ice-центр / IceMaker)
- MoodLight

Ви можете налаштувати всі зазначені функції універсальним чином і відповідно до індивідуальних вподобань. Якщо ви деактивуєте режим PartyMode, всі зміни буде скасовано.

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Активация PartyMode

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ☐ Центр Water & Ice введено в експлуатацію. (див. 4.3 Введення в експлуатацію центру Water & Ice)




Fig. 39




Fig. 40

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Режим PartyMode та пов'язані з ним функції активовано.
- Індикатор температури стає синім.
- Поточна температура блиматиме, доки не буде досягнуто заданої температури.

Деактивация PartyMode

Функція PartyMode автоматично деактивується через 24 год. Однак ви будь-коли можете деактивувати функцію PartyMode вручну:




Fig. 41 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- PartyMode деактивовано.
- Прилад охолоджується до попередньо встановленої температури: Поточна температура блиматиме, доки не буде досягнуто заданої температури.



HolidayMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим HolidayMode. Якщо ви активуєте режим HolidayMode, в охолоджувальному відділенні встановлюється температура 15 °C. Це допомагає економити енергію під час тривалої відсутності й запобігає появі неприємного запаху й утворенню плісняви.

Стан пристрою за активного режиму HolidayMode
Охолоджувальне відділення охолоджується до 15 °C.
Відділення BioFresh охолоджується до 15 °C.
У морозильнику підтримується задана температура.
PartyMode деактивовано.
SuperCool деактивовано.
Центр Water & Ice деактивовано.

Активация HolidayMode

- Охолоджувальне відділення повністю спорожнене.
- Відділення BioFresh повністю спорожнене.
- Повністю випорожніть відсік для зберігання льоду.



Fig. 42




Fig. 43

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- HolidayMode активовано.
- Індикатор температури стає синім і на ньому відображається символ HolidayMode.

Деактивация HolidayMode




Fig. 44

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- HolidayMode деактивовано.
- Пристрій охолоджується до попередньо встановленої температури.



SabbathMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим SabbathMode. У разі активації цієї функції деякі електронні функції вимикаються. Таким чином ваш пристрій відповідатиме релігійним вимогам під час єврейських свят, як-от шабат, а також вимогам сертифікату STAR-K Kosher.

Стан пристрою за активного режиму SabbathMode
На дисплеї стану постійно відображається SabbathMode.
Всі функції на дисплеї, крім функції деактивації режиму SabbathMode , заблоковано.
Ввімкнені функції залишаються активними.
Дисплей продовжує світитися, коли ви зачинаєте дверцята.
Внутрішнє освітлення вимкнено.
Нагадування не виконуються. Налаштований часовий інтервал призупиняється.
Нагадування та попередження не показуються.
Сигнал попередження про незачинені дверцята не подається.
Сигнал про аварійне зниження температури не подається.
Центр Water & Ice не працює.
Цикл розморожування працює тільки у заданий час без урахування користування пристроєм.
Після зникнення напруги в мережі пристрій перемикається в режим SabbathMode.

Стан пристрою

Вказівка

Цей пристрій має сертифікацію інституту «Institute for Science and Halacha». (www.machonhalacha.co.il)

Список сертифікованих STAR-K пристроїв наведено на сайті www.star-k.org/appliances.

Активация SabbathMode



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння зіпсованими продуктами!
Якщо ви активували режим SabbathMode і відбувся збій живлення, на дисплеї стану не відобразатиметься повідомлення про збій живлення. Після відновлення живлення пристрій продовжує працювати у режимі SabbathMode. Відключення електроживлення може призвести до псування продуктів, а їх вживання – до харчового отруєння.

Після збою електроживлення:

- ▶ не вживайте продукти, які були заморожені й відтанули.




Fig. 45




Fig. 46

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ SabbathMode активовано.
- ▶ На дисплеї стану постійно відображається режим SabbathMode.

Деактивация SabbathMode

Функція SabbathMode автоматично деактивується через 80 год. Однак ви будь-коли можете деактивувати функцію SabbathMode вручну:




Fig. 47

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ SabbathMode деактивовано.



EnergySaver

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим енергозбереження. В разі активації режиму енергозбереження споживання енергії знижується, а температура у пристрої підвищується. Продукти харчування залишаються свіжими, але термін зберігання скорочується.

Температура у зоні VarioTempZone підтримується відповідно до попередніх налаштувань. Активність функції EnergySaver не чинить впливу на VarioTempZone.

Стан пристрою за активного режиму EnergySaver

Для центру Water & Ice деактивовано освітлення MoodLight.

Температурні зони	Рекомендоване налаштування (див. Налаштування температури в охолоджувальному відділенні)	Температура при активному EnergySaver
5 °C Охолоджувальне відділення	4 °C	7 °C
-18 °C Морозильник	-18 °C	-16 °C

Температури

Активация EnergySaver




Fig. 48




Fig. 49

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ Режим енергозбереження активовано.

Деактивація EnergySaver




Fig. 50 Ілюстративне зображення

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ Режим енергозбереження деактивовано.

HydroBreeze*

Ця функція використовується, щоб активувати або деактивувати HydroBreeze. В разі активації цієї функції система HydroBreeze створює у контейнері BioFresh дрібнодисперсний холодний туман. Це збільшує термін зберігання незапакованого салату, овочів і фруктів із високим вмістом внутрішньої вологості.

В разі активації цієї функції система HydroBreeze активується кожні 90 хвилин на 4 секунди за закритих дверцят. Коли ви відчиняєте дверцята, HydroBreeze активується залежно від налаштувань:

Значення	Опис
min	HydroBreeze вмикається на 4 секунди, коли дверцята відчинені.
med	HydroBreeze вмикається на 6 секунди, коли дверцята відчинені.
max	HydroBreeze вмикається на 8 секунди, коли дверцята відчинені.
off	HydroBreeze деактивовано.

Тривалість роботи HydroBreeze із відкритими дверцятами

Активация HydroBreeze

Вказівка

Якщо ви активуєте функцію HydroBreeze, але в ящику не буде продуктів, на дні ящика утворюватиметься конденсат.

- ▶ Вмикайте функцію HydroBreeze лише коли в ящику зберігаються продукти.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- HydroBreeze очищено. (див. 9.8.5 Почистити HydroBreeze*)
- Бак для води заповнений. (див. 8.5.1 Заповнення резервуара з водою)

Активация HydroBreeze відбувається за допомогою вибору значення тривалості HydroBreeze:




Fig. 51




Fig. 52 Ілюстративне зображення: Активация HydroBreeze зі значенням max.

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ HydroBreeze активовано.

Деактивация HydroBreeze



Fig. 53




Fig. 54

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ HydroBreeze деактивовано.



Приток води

Ця функція налаштовує приток води. Приток води регулює кількість поданої води. Ви можете змінити приток води, якщо він не відповідає тиску води та розміру формованих кубиків льоду.

На момент поставки приток води встановлено на значення 4. Можна вибрати значення від 1 (найменший приток) до 8 (найбільший приток).

Налаштування притоку води

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Центр Water & Ice введено в експлуатацію. (див. 4.3 Введення в експлуатацію центру Water & Ice)
- Центр Water & Ice активовано. (див. Активация центру Water & Ice)



Fig. 55




Fig. 56 Ілюстративне зображення: перемикання зі значення 5 на значення 6.

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Приток води налаштовано.



Центр Water & Ice

За допомогою цієї функції активується або деактивується центр Water & Ice на дверях. Якщо ви активуєте цю функцію, ви можете вибрати кубики льоду, колотий лід або охолоджену воду через меню на дверях.

Доступні такі функції:

Функція	Опис
	Функція захисту від дітей Окремі функції заблоковано, роздача неможлива.
	MoodLight Зона роздачі освітлюється. Освітлення можна приглушити в меню пристрою. (див. Яскравість MoodLight)
	Кубики льоду Роздача кубиків льоду (див. 7.3.5 Дістання льодяних кубиків)
	Колотий лід Роздача колотого льоду (див. 7.3.6 Отримання колотого льоду)
	Вода Роздача води (див. 7.3.7 Забір води)
	Персоналізоване наповнення Роздача персоналізованого наповнення (див. 7.3.9 Використання персоналізованого наповнення)

Функції центру Water & Ice

Активация центру Water & Ice

Переконайтеся, що виконано такі умови:

- ☐ Забезпечено подачу води шляхом підключення до водогону. Див. посібник зі встановлення або вказівки для монтажу.
- ☐ Із системи подачі води випущено повітря. (див. 4.3.1 Видалення повітря з системи подачі води)




Fig. 57

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Центр Water & Ice активовано.

Деактивация центру Water & Ice




Fig. 58

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Центр Water & Ice деактивовано.
- Функція MoodLight усе ще активна.
- Використайте кубики льоду.

-або-

- Повністю звільніть відсік для льоду.



Water & Ice-центр / IceMaker

Ця функція активує або деактивує виготовлення кубиків льоду у центрі Water & Ice. Функція активується автоматично після активації центру Water & Ice. Якщо Water & Ice-центр не активний, функція не відображається в меню. За допомогою функції MaxIce можна збільшити виготовлення кубиків льоду.

Додаткова інформація щодо обсягу вироблення кубиків льоду:	(див. 10.1 Технічні дані)
Додаткова інформація щодо притоку води:	

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Активация IceMaker

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- ☐ Забезпечено подачу води шляхом підключення до водогону. Див. посібник зі встановлення або вказівки для монтажу.
- ☐ Центр Water & Ice введено в експлуатацію. (див. 4.3 Введення в експлуатацію центру Water & Ice)
- ☐ Центр Water & Ice активовано. (див. Активация центру Water & Ice)



Fig. 59




Fig. 60

- Виконайте покроково дії згідно з малюнком.

- IceMaker активовано. До вироблення перших кубиків льоду за допомогою центру Water & Ice може минути до 24 годин.

Деактивація IceMaker

За допомогою цієї функції можна вимкнути виготовлення кубиків льоду у центрі Water & Ice, наприклад, взимку.



Fig. 61




Fig. 62

- Виконайте покроково дії згідно з малюнком.
 - IceMaker деактивовано.
 - Нові кубики льоду не виготовляються.
 - Використайте кубики льоду.
- або-**
- Повністю звільніть відсік для льоду. (див. 9.8.6 Очищення центру Water & Ice)
 - Кубики льоду закінчилися: Символ на Water & Ice-центрі блимає двічі.

Вказівка

Далі ви можете забрати воду у Water & Ice-центрі.

Активація MaxIce

За допомогою функції MaxIce можна збільшити виготовлення кубиків льоду.

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- ☐ Центр Water & Ice активовано. (див. Центр Water & Ice)
- ☐ IceMaker активовано.




Fig. 63




Fig. 64

- Виконайте покроково дії згідно з малюнком.
- MaxIce активовано.

Деактивація MaxIce

MaxIce автоматично деактивується через 48 год. Однак ви завжди можете деактивувати функцію MaxIce вручну:



Fig. 65




Fig. 66

- Виконайте покроково дії згідно з малюнком.
- MaxIce деактивовано.
- Поточне вироблення кубиків льоду закінчується.



CleaningMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим CleaningMode. Режим CleaningMode полегшує очищення приладу.

Це налаштування застосовується до охолоджувального відділення.

Використання:

- очищення охолоджувального відділення. (див. 9.8 Чищення пристрою)
- Очищення центру Water & Ice.

Стан пристрою за активного режиму CleaningMode
На дисплеї стану постійно відображається CleaningMode.
Охолоджувальне відділення вимкнене.
Активується внутрішнє освітлення.
Нагадування та попередження не показуються. Звуковий сигнал не лунає.
Виготовлення льоду центром Water & Ice деактивовано.
Центр Water & Ice заблоковано.
Центр Water & Ice освітлення MoodLight активовано.

Стан пристрою

Активація CleaningMode



Fig. 67




Fig. 68

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- CleaningMode активовано.
- На дисплеї стану постійно відображається режим CleaningMode.
- Вийміть відсік для зберігання льоду.
- Утилізуйте кубики льоду.

-або-

- Зберігайте кубики льоду в морозильнику, коли CleaningMode активовано.
- Очистьте відсік для зберігання льоду (див. Очищення відсіку для зберігання льоду), а потім всуньте його на місце.

Деактивація CleaningMode

Режим CleaningMode автоматично вимикається через 30 хвилин. Однак ви будь-коли можете деактивувати функцію CleaningMode вручну:



Fig. 69

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- CleaningMode деактивовано.
- Прилад охолоджується до попередньої встановленої температури.



Яскравість MoodLight

Ця функція використовується для поступового зменшення яскравості MoodLight. Ця функція стосується зони видачі центру Water & Ice.

Ви можете налаштувати такі рівні яскравості:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % = попереднє налаштування

Налаштування яскравості



Fig. 70




Fig. 71 Ілюстративне зображення: перемикання з 100 % на 20 %.

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Яскравість налаштовано.



Яскравість дисплея

Ця функція використовується для поетапного регулювання яскравості дисплея.

Ви можете налаштувати такі рівні яскравості:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (попереднє налаштування)

Налаштування яскравості



Fig. 72




Fig. 73 Ілюстративне зображення: перемикання з 80 % на 60 %.

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Яскравість налаштовано.



H-Value

Ця функція дає змогу ввімкнути антиконденсатний нагрівач пристрою, якщо навколо холодильної або морозильної камер утворюється конденсат. Конденсат може утворюватися за високої вологості й низької температури навколишнього середовища.

H-Value налаштовано на момент відвантаження на значення HA. У разі змінювання H-Value зверніть увагу на таку таблицю:

Значення	Опис
HA	Автоматичне регулювання залежно від вологості повітря і температури навколишнього середовища

Значення	Опис
H0	Антиконденсатний нагрівач вимкнено.

Налаштування H-Value



Fig. 74




Fig. 75 Приклад зображення: перемикання з HA на H0.

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- H-Value налаштовано.



Сигнал попередження про незачинені дверцята

За допомогою цієї функції активується або деактивується сигнал попередження про незачинені дверцята. Сигнал попередження про незачинені дверцята лунає, якщо двері залишаються відкритими надто довго. Сигнал попередження про незачинені дверцята активовано під час постачання. Ви можете налаштувати час від відкриття дверей до спрацювання сигналу попередження про незачинені двері.

Доступні такі значення:

- 1 хв.
- 2 хв.
- 3 хв.
- Вимк.

Налаштування сигналу попередження про незачинені дверцята




Fig. 76




Fig. 77 Ілюстративне зображення: перемикання сигналу попередження про незачинені дверцята з 1 хв. на 3 хв.

- Виконати кроки згідно з малюнком.

- Сигнал попередження про незачинені дверцята налаштовано.

Деактивація сигналу попередження про незачинені дверцята



Fig. 78




Fig. 79

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Сигнал попередження про незачинені дверцята деактивовано.



Функція захисту від дітей

Ця функція призначена для активації або деактивації функції захисту від дітей. Функція захисту від дітей запобігає випадковому ввімкненню пристрою, наприклад дітьми.

Використання:

- Уникнути ненавмисної зміни функцій.
- Уникнути випадкового вимкнення пристрою.
- Уникнути випадкового налаштування температури.

Активація функції захисту від дітей

Якщо ви активуєте функцію захисту від дітей, ви зможете надалі переміщатися по меню, але не зможете вибирати або змінювати інші функції.




Fig. 80




Fig. 81

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Функцію захисту від дітей активовано.

Деактивація функції захисту від дітей




Fig. 82




Fig. 83

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Функцію захисту від дітей деактивовано.



Мова

Ця функція використовується для налаштування мови дисплея.

Ви можете налаштувати наведені нижче мови:

- Німецька
- Англійська
- Французька
- Іспанська
- Італійська
- Нідерландська
- Чеська
- Польська
- Португальська
- Болгарська
- Російська
- Китайська

Налаштування мови



Fig. 84




Fig. 85 Ілюстративне зображення налаштування мови й температури

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Мову налаштовано.
- Дисплей перейде до відображення стану.



Інформація про пристрій і програмне забезпечення

Ця функція використовується для відображення назви моделі, індексу, серійного номера та сервісного номера пристрою. Інформація про пристрій необхідна в разі звернення до служби підтримки. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)

За допомогою цієї функції також відкривається розширене меню. (див. 3 Функції Touch & Swipe-дисплея)

Відображення інформації про пристрій




Fig. 86



Fig. 87

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- На дисплеї відображається інформація про пристрій.

Відображення інформації про програмне забезпечення




Fig. 88




Fig. 89

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- На дисплеї відображається інформація про програмне забезпечення.



Нагадування

За допомогою цієї функції активуються або деактивуються нагадування. Цю функцію активовано під час постачання.

Якщо функція активована, з'являться нижченаведені нагадування:

- Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir (див. Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir)

Активація нагадування




Fig. 90




Fig. 91

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Нагадування активовано.

Деактивація нагадування



Fig. 92




Fig. 93

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Нагадування деактивовано.

Демонстраційний режим

Демонстраційний режим – це спеціальна функція для дилерів, які хочуть наочно продемонструвати функції пристрою. Якщо активувати демонстраційний режим, усі функції охолодження будуть вимкнені.

Якщо ви вмикаєте пристрій і на дисплеї індикації стану з'являється літера «D», це означає, що демонстраційний режим вже активовано.

Якщо ви активуєте демонстраційний режим, а потім знову деактивуєте його, пристрій відновлює заводські налаштування. (див. Скидання до заводських налаштувань)

Активізація демонстраційного режиму




Fig. 94




Fig. 95

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Демонстраційний режим активовано.
- Пристрій вимкнено.
- Увімкнути пристрій. (див. 4.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))
- На дисплеї індикації стану з'являється літера «D».

Деактивація демонстраційного режиму



Fig. 96




Fig. 97

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Демонстраційний режим деактивовано.
- Пристрій вимкнено.
- Увімкнути пристрій. (див. 4.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))
- Пристрій скидається до заводських налаштувань.

Скидання до заводських налаштувань

Використовуйте цю функцію для скидання всіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням. Всі налаштування, виконані раніше, скидаються до первинного налаштування.

Виконання скидання



Fig. 98




Fig. 99

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ Пристрій скинуто.
- ▶ Пристрій вимкнено.
- ▶ Повторно запустити пристрій. (див. 4.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))

7.3 Функції центру Water & Ice

Інтегрований у двері центр Water & Ice призначений для роздачі питної води, кубиків льоду й колотого льоду. Вибір здійснюється за допомогою меню на дверях.

Температура питної води залежить від температури в охолоджувальному відділенні.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека для здоров'я через забруднену воду! Інфекції.

- ▶ Очищуйте центр Water & Ice, якщо він не використовується більше 5 днів. (див. 9.8.6 Очищення центру Water & Ice)




Fig. 100 Огляд функцій центру Water & Ice

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) Функція захисту від дітей | (4) Колотий лід |
| (2) MoodLight | (5) Вода |
| (3) Кубики льоду | (6) Персоналізоване наповнення |

Вказівка

У режимі очікування функцію роздачі води збережено як функцію за замовчуванням. Ви можете отримати воду негайно.

▶ Торкніться символу води.

▶ Притисніть емність до кнопки й утримуйте її натиснутою.

▶ Запуститься роздача води.

Коли в емності буде потрібна кількість води:

▶ приберіть емність з кнопки.

▶ Роздача води зупиняється.

7.3.1 Активація функції захисту від дітей

За допомогою цієї функції блокуються всі функції роздачі центру Water & Ice. Вибір неможливий.

- ▶ Натискати символ функції захисту від дітей протягом приблизно 5 секунд.
- ▶ Світлова смуга збільшується зліва направо.
- ▶ Світловий індикатор під символом двічі блимає.
- ▶ Усі функції роздачі заблоковано.

Якщо функцію захисту від дітей активовано:

- ▶ Під символом світиться світловий індикатор.
- ▶ MoodLight залишається активним.

7.3.2 Деактивація функції захисту від дітей

- ▶ Натискати символ функції захисту від дітей протягом приблизно 5 секунд.

- ▶ Світлова смуга збільшується зліва направо.

- ▶ Світиться світловий індикатор під останньою використаною функцією.

7.3.3 Активація MoodLight

Ця функція активує освітлення зони роздачі центру Water & Ice. Освітлення можна приглушити в меню пристрою. (див. Яскравість MoodLight)

- ▶ Торкніться символу MoodLight.

- ▶ Зона роздачі освітлюється.

7.3.4 Деактивація MoodLight

- ▶ Торкніться символу MoodLight.

- ▶ MoodLight вимикається.

7.3.5 Дістанання льодяних кубиків

- ▶ Торкніться символу кубика льоду.

- ▶ Притисніть емність угорі до кнопки й утримуйте її натиснутою.

- ▶ Запуститься роздача кубиків льоду.

Коли в емності буде потрібна кількість кубиків льоду:

- ▶ приберіть емність з кнопки.

- ▶ Роздача кубиків льоду зупиняється.

7.3.6 Отримання колотого льоду

- ▶ Торкніться символу колотого льоду.

- ▶ Притисніть емність угорі до кнопки й утримуйте її натиснутою.

- ▶ Запуститься роздача колотого льоду.

Коли в емності буде потрібна кількість колотого льоду:

- ▶ приберіть емність з кнопки.

- ▶ Роздача колотого льоду зупиняється.

7.3.7 Забір води

У режимі очікування цю функцію збережено як функцію за замовчуванням. Ви можете отримати воду негайно.

- ▶ Торкніться символу води.

- ▶ Притисніть емність до кнопки й утримуйте її натиснутою.

- ▶ Запуститься роздача води.

Коли в емності буде потрібна кількість води:

- ▶ приберіть емність з кнопки.

- ▶ Роздача води зупиняється.

7.3.8 Налаштування персоналізованого наповнення

За допомогою цього налаштування визначається кількість води, яка видається за допомогою функції персоналізованого наповнення. Налаштування буде збережено для всіх майбутніх роздач.

Перед першим персоналізованим наповненням або після скидання заводських налаштувань пристрою необхідно налаштувати кількість води.

- ▶ Торкніться символу персоналізованого наповнення.

- ▶ Розташуйте емність під дозатором.

- ▶ Натисніть та утримуйте символ персоналізованого наповнення протягом 3 секунд.

- ▶ Запуститься роздача води.

Потрібна кількість води в емності:

- ▶ відпустіть символ персоналізованого наповнення.

- ▶ Роздача води зупиняється.

- ▶ Світловий індикатор під символом двічі блимає.

- ▶ Кількість води буде збережено для наступної роздачі.

7.3.9 Використання персоналізованого наповнення

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- ☐ Персоналізоване наповнення налаштовано і збережено.
- ▶ Торкніться символу персоналізованого наповнення.
- ▶ Розташуйте ємність під дозатором.
- ▶ Торкніться символу персоналізованого наповнення.
- ▶ Роздача води запуститься і завершиться автоматично після закінчення збереженого часу.
- ▶ Під час роздачі води: світлова смуга збільшується справа наліво.

7.3.10 Прилаштування роздачі в режимі очікування

У режимі очікування функцію роздачі води збережено як налаштування за замовчуванням. Ви можете використовувати функцію роздачі води безпосередньо за допомогою кнопки. Вам не потрібно робити вибір через меню. Налаштування можна змінити таким чином:




Fig. 101 Ілюстративне зображення: Перехід на роздачу колотого льоду в режимі очікування

- ▶ Натисніть та утримуйте потрібний символ протягом 3 секунд.
- ▶ Світловий індикатор під символом двічі блимає.
- ▶ Вибрана функція – це нове налаштування за замовчуванням у режимі очікування.

Вказівка

Якщо ви деактивуєте центр Water & Ice, ваше налаштування буде видалено. Роздача води є знову налаштуванням за замовчуванням.

7.4 Повідомлення



Є дві категорії повідомлень:

Категорія	Значення
Попередження	Попередження з'являються в разі порушень роботи. Ви можете самостійно завершити прості попередження. У разі серйозних порушень роботи необхідно звернутися до служби підтримки. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)
Нагадування	Нагадування нагадують про загальні процеси. Ви можете виконати ці процеси й таким чином завершити повідомлення.

7.4.1 Огляд попереджень

Поведінка пристрою в разі попереджень:

- Попередження з'являється на дисплеї з червоним тлом.
- Сигнал лунає зі зростаючою гучністю.
- За деяких попереджень пульсує внутрішнє освітлення.

Повідомлення	Причина	Завершення повідомлень
 Сигнал тривоги про збій електроживлення	Це повідомлення з'являється, якщо температура підвищилася через збій електроживлення.	Виконайте дії.
 Сигнал попередження про підвищення температури	Це повідомлення з'являється, якщо температура у пристрої не відповідає налаштованій температурі.	Виконайте дії.
 Помилка	Повідомлення з'являється, якщо наявна помилка пристрою. У компоненті пристрою виявлено помилку.	Виконати кроки (див. Помилка а).
 WLAN-помилка	Це повідомлення з'являється, якщо пристрій не зміг з'єднатися з мережею WLAN. (див. Перше встановлення з'єднання з WLAN) Це повідомлення з'являється тільки під час першого налаштування.	Виконати кроки (див. WLAN-помилка).
 Помилка з'єднання	Це повідомлення з'являється, якщо буде перервано з'єднання з домашньою мережею. Це повідомлення з'являється тільки під час першого налаштування.	Виконайте дії.
 Помилка циклу розморожування	Це повідомлення з'являється, якщо пристрій намагався розморозити п'ять разів поспіль і сталися проблеми.	Виконайте дії (див. Помилка а циклу розморожування).
 Вставте відсік для зберігання льоду	Це повідомлення з'являється, якщо центр Water & Ice активовано, а відсік для зберігання льоду відкрито. Спочатку з'являється нагадування, але якщо його проігнорувати, приблизно за 5 хвилин з'явиться попередження.	Виконайте дії.

7.4.2 Завершення попереджень

Сигнал тривоги про збій електроживлення

Це повідомлення відображається для кожної температурної зони пристрою. Якщо збій електроживлення завершився, пристрій автоматично почне охолодження до попередньо налаштованої цільової температури, не потребуючи підтвердження вами повідомлення. Ви маєте підтвердити повідомлення, щоб воно зникло з дисплея.




Fig. 102 Приклад зображення

- ▶ Торкніться дисплея.
- ▶ На дисплеї відображається інформація про попередження.
- ▶ Торкніться дисплея.
- ▶ Відображається найтепліша температура заморожування.
- ▶ Якщо температура заморожування була нижчою за -9°C : Продукти все ще можна споживати.
- ▶ Якщо температура заморожування піднялася вище -9°C :
 - ▶ Перевірити продукти.
 - ▶ Торкніться дисплея.
 - ▶ Дисплей переходить до відображення стану: Відображається поточна й задана температура.

Сигнал попередження про підвищення температури

Це повідомлення відображається для кожної температурної зони пристрою. Ви маєте підтвердити повідомлення, щоб воно зникло з дисплея.

Потенційна причина різниці температур:

- У холодильник поклали теплі, свіжі продукти.
- Під час перекладання чи виймання продуктів всередину потрапило багато теплого повітря.
- Довгий час була відсутня подача електроенергії.
- Пристрій несправний.
- ▶ Усунення причин.
- ▶ Пристрій охолоджується до попередньо заданої температури.




Fig. 103 Приклад зображення

- ▶ Торкніться дисплея.
- ▶ На дисплеї відображається інформація про попередження.
- ▶ Торкніться дисплея.
- ▶ Відображається найтепліша температура заморожування.
- ▶ Якщо температура заморожування була нижчою за -9°C : Продукти все ще можна споживати.

Якщо температура заморожування піднялася вище -9°C :

- ▶ Перевірити продукти.
- ▶ Торкніться дисплея.
- ▶ Дисплей переходить до відображення стану: Відображається поточна й задана температура.

Помилка




Fig. 104 Ілюстративне зображення

- ▶ Торкнутися дисплея.
- ▶ Відображається код помилки.
- ▶ Занотувати код помилки.
- ▶ Торкнутися дисплея.
- ▶ Дисплей переходить до відображення стану.
- ▶ Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)

WLAN-помилка

- ▶ Перевірити підключення до WLAN.
- ▶ Підключіть пристрій до WLAN. (див. WLAN)

Помилка циклу розморожування

- ▶ Запуск автоматичного циклу розморожування вручну: (див. Початок циклу розморожування)

Вставте відсік для зберігання льоду




Fig. 105

- ▶ Торкніться дисплея.
- ▶ На дисплеї відображається інформація про попередження.
- ▶ Торкніться дисплея.
- ▶ Натиснути символ підтвердження.
- ▶ Вставте відсік для зберігання льоду.
- ▶ Якщо відсік для зберігання льоду вставлено: Центр Water & Ice виробляє кубики льоду.
- ▶ Якщо відсік для зберігання льоду не вставлено: попередження з'являтиметься рівними інтервалами часу, доки не буде вставлено відсік для зберігання льоду.


7.4.3 Огляд нагадувань

Поведінка пристрою в разі нагадувань:

- Нагадування з'являється на дисплеї із жовтим тлом.
- Звучить сигнал тривоги.
- За деяких нагадувань пульсує внутрішнє освітлення.

Ви можете деактивувати такі нагадування (див. Деактивація нагадування):

- Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir

Повідомлення	Причина	Завершення повідомлень
 Вставте відсік для зберігання льоду	Це повідомлення з'являється, якщо центр Water & Ice активовано, а відсік для зберігання льоду відкрито.	Виконайте дії (див. Вставте відсік для зберігання льоду).
 Заміна водяного фільтра	Повідомлення з'являється, коли потрібно замінити водяний фільтр.	Виконайте дії (див. Заміна водяного фільтра).
 Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir	Це повідомлення з'являється, коли необхідно замінити фільтр із активованим вугіллям FreshAir.	Виконайте дії (див. Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir).
 Open door	Це повідомлення з'являється, коли двері відчинено надто довго.	Виконайте дії (див. Сигнал попередження про незачинені двері).
 Випорожніть та очистьте відсік для зберігання льоду	Це повідомлення з'являється, якщо кубики льоду не виймалися за допомогою центру Water & Ice протягом 30 днів.	Виконайте дії (див. Випорожніть та очистьте відсік для зберігання льоду).

7.4.4 Завершення нагадувань

Вставте відсік для зберігання льоду




Fig. 106

- ▶ Торкніться дисплея.
- ▶ На дисплеї відображається інформація про нагадування.
- ▶ Торкніться дисплея.
- ▶ Натиснути символ підтвердження.
- ▶ Вставте відсік для зберігання льоду.
- ▶ Якщо відсік для зберігання льоду вставлено: Центр Water & Ice виробляє кубики льоду.
- ▶ Якщо відсік для зберігання льоду не вставлено: Нагадування стає попередженням приблизно за 5 хвилин. (див. Вставте відсік для зберігання льоду)

Заміна водяного фільтра

Liebherr рекомендує: замінюйте водяний фільтр кожні 6 місяців.

Вказівка

Ви можете придбати водяний фільтр у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 107 Ілюстративне зображення

- ▶ Торкнутися дисплея.
- ▶ На дисплеї відображається інформація про нагадування.
- ▶ Торкнутися дисплея.
- ▶ Замінити водяний фільтр. (див. 9.3 Водяний фільтр)
- ▶ Водяний фільтр забезпечує оптимальну якість води.
- ▶ Нагадування з'являється знову через 6 місяців.

Якщо ви більше не бажаєте отримувати це нагадування, його можна деактивувати. (див. Деактивація нагадування)

Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir

Liebherr рекомендує: замінити фільтр із активованим вугіллям FreshAir кожні 6 місяців.

Вказівка

Ви можете придбати фільтр із активованим вугіллям FreshAir у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 108 Ілюстративне зображення

- ▶ Торкнутися дисплея.
- ▶ На дисплеї відображається інформація про нагадування.
- ▶ Торкнутися дисплея.
- ▶ Замінити фільтр із активованим вугіллям. (див. 9.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля)
- ▶ Фільтр із активованим вугіллям гарантує оптимальну якість повітря в холодильнику.
- ▶ Нагадування з'являється знову через 6 місяців.

Якщо ви більше не бажаєте отримувати це нагадування, його можна деактивувати. (див. Деактивація нагадування)

Сигнал попередження про незачинені двері




Fig. 109

- ▶ Виконайте дії згідно з малюнком.

-або-

Оснащення

► Зачиніть двері.

► Дисплей переходить до індикації стану.

Ви можете налаштувати час від відкриття дверей до спрацювання сигналу попередження про незачинені дверцята. (див. Налаштування сигналу попередження про незачинені дверцята)

Випорожніть та очистьте відсік для зберігання льоду




Fig. 110

- Торкніться дисплея.
- На дисплеї відображається інформація про нагадування.
- Торкніться дисплея.
- Повністю випорожніть та очистьте відсік для зберігання льоду. (див. Очищення відсіку для зберігання льоду)

8 Оснащення

8.1 Лотки на дверцятах

Лотки на дверцятах призначені для зберігання напоїв і харчових продуктів. Ви можете переставляти лотки на дверцятах з урахуванням власних потреб, а також розбирати їх для очищення. Однак Liebherr рекомендує використовувати лотки на дверцятах у тому положенні, як вони були встановлені на заводі.




Fig. 111 Ілюстративне зображення, лотки на дверцятах
(1) Полиця




Fig. 112 Ілюстративне зображення, лотки на дверцятах з органайзером і тримачем для пляшок
(1) Органайзер (2) Тримач пляшок




Fig. 113 Ілюстративне зображення, лотки на дверцятах




Fig. 114 Ілюстративне зображення, складані лотки на дверцятах

У цій таблиці наведено приклади продуктів, які можуть зберігатися у відповідних лотках на дверцятах. У цьому разі не можна перевищувати максимальне навантаження на дверцята.

Лотки на дверцятах	Харчові продукти
Лотки на дверцятах (див. Fig. 111)	Вершкове масло, сир, консерви, великі упаковки
Лотки на дверцятах з органайзером і тримачем пляшок (див. Fig. 112)	Пляшки, тубики За допомогою пересувного тримача пляшок ви можете зафіксувати пляшку у лотку на дверцятах. Роздільник ящика для дрібних харчових продуктів можна вставити у будь-який дверний лоток.
Лотки на дверцятах (див. Fig. 113)	дрібні харчові продукти та упаковки, тубики, косметика
Складані лотки на дверцятах (див. Fig. 114)	дрібні харчові продукти та упаковки, тубики, косметика

8.1.1 Як вийняти дверний лоток




Fig. 115 Ілюстративне зображення




Fig. 116 Ілюстративне зображення

- Посуньте дверний лоток угору.
- Потягніть дверний лоток вперед.

8.1.2 Як вставити дверний лоток




Fig. 117 Ілюстративне зображення




Fig. 118 Ілюстративне зображення

- Посуньте дверний лоток усередину.
- Притисніть дверний лоток донизу.

8.1.3 Розбирання лотків на дверцятах

Ви можете розібрати деякі з лотків на дверцятах, якщо ви хочете їх почистити або поставити чи зняти змінні частини.

Розбирання лотків на дверцятах




Fig. 119

- Дістаньте полицю Fig. 119 (1).

Розбирання лотків на дверцятах з органайзером і тримачем пляшок




Fig. 120

- Пересуньте тримач пляшок Fig. 120 (1) убік до пазу.
- Вийміть тримач пляшок Fig. 120 (1).




Fig. 121

- Вийміть органайзер Fig. 121 (2) рухом вгору.
- Дістаньте полицю Fig. 121 (3).

Розбирання складаних лотків на дверцятах




Fig. 122

- Прокрутіть поворотний модуль Fig. 122 (1) у вказаному напрямку до упору.
- Натисніть клапан Fig. 122 (2) угору і дістаньте поворотний модуль Fig. 122 (1).

8.1.4 Складання лотків на дверцятах

Складання лотків на дверцятах




Fig. 123

- Посуньте полицю Fig. 123 (1) у бічні пази.

Складання лотків на дверцятах з організатором і тримачем пляшок




Fig. 124

- Посуньте полицю Fig. 124 (1) у бічні пази.
- Вставте організатор Fig. 124 (2).




Fig. 125

- Вставте тримач пляшок Fig. 125 (3) у паз.
- Пересуньте тримач пляшок Fig. 125 (3) убік до бажаної позиції.

Збирання складаних лотків на дверцятах




Fig. 126

- Розташуйте поворотний модуль Fig. 126 (1) так, щоб пази розташовувалися точно навпроти напрямних каналів Fig. 126 (2) дверного лотка.
- Прокрутіть поворотний модуль Fig. 126 (1) у вказаному напрямку.




Fig. 127

- Еластичний елемент Fig. 127 (3) поворотного модуля зафіксується з характерним звуком у заокругленні ребра Fig. 127 (4).

8.2 Змінна полиця для зберігання пляшок

Унизу холодильної шафи можна використовувати одну скляну полицю, обидві скляні полиці або змінну полицю для зберігання пляшок. Обидві скляні полиці встановлено у комплекті поставки.




Fig. 128 Ілюстративне зображення

- (1) Змінна полиця для зберігання пляшок (2) Складна полиця

8.2.1 Використання змінної полиці для зберігання пляшок




Fig. 129

- Скористайтесь пазом спереду, щоб підняти складну полицю або обидві складні полиці Fig. 129 (1) і вийняти їх.
- Безпечно зберігайте складну(-і) полицю(-і) Fig. 129 (1) за межами пристрою.




Fig. 130

- Помістіть пляшки дном у напрямку до задньої стінки. (див. Fig. 130)

Вказівка

Якщо спереду пляшки виступають за межі змінної полиці для зберігання пляшок:

- Змістіть нижній дверний лоток на одну позицію вище.

8.2.2 Використання складних полиць

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- ☐ Пляшки вийняті.
- ☐ Змінна полиця для зберігання пляшок чиста. (див. 9.5 Як дістати / встановити змінну полицю для зберігання пляшок) (див. 9.8.4 Почистити оснащення)




Fig. 131

- Вставте складну полицю Fig. 131 (1) під кутом, нахиливши назад і донизу.
- Опустіть складну полицю Fig. 131 (1) вперед.
- У такий само спосіб вставте другу складну полицю.

8.3 Висувні ящики

Висувні ящики можна вийняти для очищення.

Виймання та вставка висувних ящиків відрізняється в залежності від витяжної системи. Пристрій може містити різні витяжні системи.

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

- Найнижчий висувний ящик залишити у пристрої!
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора всередині на задній стінці!

8.3.1 Висувний ящик на дні пристрою або складній пластині

Висувний ящик іде прямо на дно пристрою або на складну пластину. Немає рейок.

Якщо вийняти висувні ящики, можна використовувати складні пластини, що розташовані внизу, як переставні панелі.

Вийняти висувний ящик




Fig. 132

- Вийняти висувний ящик за малюнком.

Встановити висувний ящик




Fig. 133

- Встановити висувний ящик за малюнком.

8.3.2 Висувний ящик на телескопічних рейках

Висувний ящик іде з витяжними рейками (телескопічні рейки). Є телескопічні рейки з повним висуванням та телескопічні рейки з частковим висуванням. Можна повністю вийняти висувні ящики з повним висуванням з пристрою. Можна не повністю вийняти висувні ящики з частковим висуванням з пристрою. Яка система у Вашому пристрої, залежить від типу пристрою.

Повне висування

Повне висування можна розпізнати за затискачем, розташованим спереду ліворуч і праворуч на рейці.

Виймання висувного ящика

Переконайтеся, що виконано такі попередні умови:

- ❑ Охолоджувальне відділення: Двері відчинено більше ніж на 90°.




Fig. 134

- Витягніть висувний ящик Fig. 134 (1) до упору.
- Одночасно втисніть лівий і правий затискачі Fig. 134 (2) всередину.
- Висувний ящик Fig. 134 (1) від'єднується від рейок.
- Підніміть висувний ящик Fig. 134 (1) спереду.
- Вийміть висувний ящик Fig. 134 (1) рухом уперед.
- Всуňte рейки Fig. 134 (3).

Вставлення висувного ящика




Fig. 135

- Витягніть рейки Fig. 135 (1).
- Міцно тримаючи рейки Fig. 135 (1), установіть висувний ящик Fig. 135 (2) зверху під кутом на рейки Fig. 135 (1).
- Всуňte висувний ящик Fig. 135 (2) на рейках Fig. 135 (1) до упору назад.




Fig. 136

- Опустіть висувний ящик Fig. 136 (1) спереду так, щоб він увійшов у затискач Fig. 136 (2) ліворуч і праворуч.
- Висувний ящик Fig. 136 (1) чутно зафіксується з характерним звуком.
- Всуňte висувний ящик Fig. 136 (1).

Часткове висування морозильник*

Вийняти висувний ящик




Fig. 137

Якщо висувний ящик в морозильнику знаходиться вгорі:

- Витягніть висувний ящик до упору.
- Підніміть висувний ящик спереду.
- Вийміть висувний ящик рухом уперед.
- Вставити рейки.

Вставити висувний ящик




Fig. 138

- Вставити рейки.
- Обвести висувний ящик навколо стопора Fig. 138 (1).
- Встановити висувний ящик на рейки.
- Вставити висувний ящик назад.

8.4 Кришка відділення BioFresh-Safe

Завдяки кришці відділення підтримується постійний рівень вологості повітря.

Кришка відділення перебуває прямо на висувному ящику й може бути накрита знімними панелями або додатковими висувними ящиками.




Fig. 139 Ілюстративне зображення Кришка відділення BioFresh-Safe

(1) BioFresh-Safe

- (2) Кришка відділення BioFresh-Safe
- (3) Змінна полиця для зберігання пляшок

8.4.1 Зменшення вологості повітря у висувному ящику




Fig. 140

- ▶ Витягніть висувний ящик Fig. 140 (1).
- ▶ Візьміться за потайну ручку Fig. 140 (2) на кришці відділення й одночасно потягніть кришку відділення вперед.
- ▶ Повторіть такі само кроки для другої кришки відділення.
- ▶ Якщо висувний ящик закритий, то між кришкою відділення і висувним ящиком існує вузька щілина.
- ▶ Використання функції HydroBreeze неможливе. (див. 8.5 HydroBreeze*) *

8.4.2 Підвищення рівня вологості повітря у висувному ящику




Fig. 141

- ▶ Витягніть висувний ящик Fig. 141 (1).
- ▶ Візьміться за потайну ручку Fig. 141 (2) на кришці відділення й одночасно посуньте кришку відділення назад.
- ▶ Повторіть такі само кроки для другої кришки відділення.
- ▶ Якщо висувний ящик закрито, кришка відділення щільно прилягає до висувного ящика.
- ▶ Використання функції HydroBreeze можливе. (див. 8.5 HydroBreeze*) *

8.4.3 Використання Fruit & Vegetable-Safe разом із HydroBreeze*

Ви можете використовувати Fruit & Vegetable-Safe з HydroBreeze. Для цього у висувному ящику необхідно підвищити рівень вологості. (див. 8.4.2 Підвищення рівня вологості повітря у висувному ящику)

8.5 HydroBreeze*

HydroBreeze покриває туманом охолоджувані продукти і забезпечує вологість у відділенні.

HydroBreeze і відповідний водяний бак знаходяться у змінній полиці для зберігання пляшок.

Переконайтеся, що виконані наступні умови:

- Бак для води очищено. (див. 9.8.4 Почистити оснащення)
- Бак для води зафіксований належним чином.
- У висувному ящику налаштовано високий рівень вологості повітря. (див. 8.4.2 Підвищення рівня вологості повітря у висувному ящику)
- HydroBreeze активовано. (див. HydroBreeze*)

8.5.1 Заповнення резервуара з водою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Забруднена вода!

Отруєння.

- ▶ Заповнювати тільки питною водою.
- ▶ HydroBreeze деактивовано: Спорожнити бак для води.
- ▶ HydroBreeze довго не використовується: Спорожнити бак для води.

УВАГА

Рідини з вмістом цукру!

Пошкодження HydroBreeze.

- ▶ Заповнювати тільки питною водою.

Вказівка

Завдяки використанню фільтрованої декарбонізованої води для безвідмовної роботи HydroBreeze забезпечується найвища якість питної води.

Цієї якості води можна досягти за допомогою фільтрів для води, доступних у спеціалізованих точках продажу.

- ▶ Бак для води заповняти фільтрованою декарбонізованою питною водою.

Бак для води вбудований в змінну полицю для зберігання пляшок (див. 2.2 Огляд пристрою і його оснащення) .




Fig. 142

- ▶ Натиснути на задній, лівий кут передньої скляної пластини.
- ▶ Складіть скляну панель вперед вгору.
- ▶ Підняти скляну панель і відкинути до упору назад Fig. 142 (1).
- ▶ Скляна пластина стоїть вертикально.
- ▶ Посуньте повзунок Fig. 142 (2) уліво.
- ▶ Бак для води виходить з заглиблення.
- ▶ Вийняти бак для води Fig. 142 (3).
- ▶ Почистити бак для води (див. 9.8.4 Почистити оснащення).
- Кутувий отвір:
- ▶ Залити питну воду до позначки.
- ▶ Вставити бак для води у заглиблення, спочатку дном.
- ▶ Повільно опустити передню частину і вдавнити бак.

► Бак для води зафіксований.

8.5.2 Розкласти бак для води

Ви можете розібрати бак для води HydroBreeze для очищення.




Fig. 143

- Притисніть бак для води Fig. 143 (2), обережно підчепіть і потягніть угору кришку Fig. 143 (1) за допомогою фіксувальних язичків Fig. 143 (3).
- Кришку не закріплено.




Fig. 144

- Обережно порушайте кришку Fig. 143 (1) вперед-назад і зніміть її вгору.
- Бак для води розібрано.

8.6 Скляні пластини

Можна вийняти скляну пластину під висувними ящиками для очищення.

8.6.1 Знімання / встановлення скляної пластини

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ☐ Скляна пластина під висувним ящиком: Висувний ящик вийнятий. (див. 8.3 Висувні ящики)

Вийняти скляну пластину




Fig. 145 Приблизне відображення скляної пластини*




Fig. 146 Приблизне відображення скляної пластини*

- Підніміть скляну пластину спереду.
- Вийняти скляну пластину рухом вперед.

Вставити скляну пластину




Fig. 147 Приблизне відображення скляної пластини*




Fig. 148 Приблизне відображення скляної пластини*

- Помістіть скляну полицю під кутом за обмежувачами.
- Опустити скляну пластину.
- Вставити скляну пластину назад.

8.7 Відділення для масла

8.7.1 Закрийте / відкрийте відділення для масла




Fig. 149

8.7.2 Розбирання відділення для масла

Відділення для масла можна розібрати, щоб виконати очищення.




Fig. 150

- Розібрати відділення для масла.

8.8 Лоток для яєць

Лоток для яєць можна виймати та повертати. Обидві частини лотка для яєць можна використовувати для нанесення приміток, наприклад дати покупки.

8.8.1 Використання лотка для яєць




Fig. 151

- Верхня сторона: Зберігання курячих яєць.
- Нижня сторона: Зберігання перепелиних яєць.

8.9 Затискач для пляшок

8.9.1 Використання фіксатора для пляшок




Fig. 152

- Одягти на пляшки фіксатор для пляшок.
- Пляшки не перекидаються.

9 Технічне обслуговування

9.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля

FreshAir- фільтр з активованого вугілля розташований у відділенні над вентилятором.

Він забезпечує оптимальну якість повітря.

- ❑ Міняти фільтр з активованого вугілля кожні 6 місяців. За активованої функції нагадування на індикації з'являється повідомлення про необхідність заміни.
- ❑ Фільтр з активованого вугілля можна утилізувати зі звичайним побутовим сміттям.

Вказівка

Ви можете придбати фільтр із активованим вугіллем FreshAir у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Виймання фільтра з активованого вугілля FreshAir




Fig. 153

- ▶ Потягніть Fig. 153 (1) відділення вперед.
- ▶ Витягнути Fig. 153 (2) фільтр з активованого вугілля.

9.1.2 Вставка фільтра з активованого вугілля FreshAir




Fig. 154

- ▶ Вставити фільтр з активованого вугілля за малюнком Fig. 154 (1).
- ▶ Фільтр з активованого вугілля фіксується. Якщо фільтр з активованого вугілля показує вниз:
- ▶ Вставити відділення Fig. 154 (2).
- ▶ Тепер фільтр з активованого вугілля готовий до використання.

9.2 Бак для води

Бак для води центру Water & Ice розташовується за нижнім висувним ящиком із лівого боку охолоджувального відділення.

9.2.1 Вийняти бак для води

- ▶ Закрийте кран подачі води.
- ▶ Відбирайте воду з центру Water & Ice протягом 30 секунд і зберіть її за допомогою склянки.
- ▶ Вийняти висувний ящик.
- ▶ Поверніть бак для води до упору ліворуч та витягніть.
- ▶ Краплі води вловлюються піддоном для збирання води.
- ▶ Протріть піддон для збирання води ганчіркою.

9.2.2 Вставити бак для води




Fig. 155

- ▶ Вийняти висувний ящик.
- ▶ Вставте бак для води і поверніть приблизно на 90° до упору праворуч.
- ▶ Перевірте, чи герметичний бак для води і чи не протікає вода.
- ▶ Вставити висувний ящик.
- ▶ Відкрийте кран подачі води.
- ▶ Видалення повітря з системи подачі води. (див. 4.3.1 Видалення повітря з системи подачі води)

Вказівка

Бак для води можна отримати як запчастину.

9.3 Водяний фільтр

Водяний фільтр розташовується за найнижчим висувним ящиком ліворуч в охолоджувальному відділенні.

Він забирає відкладення з води і зменшує присмак хлору.

- ☐ При заданій потужності заміну водяного фільтра необхідно проводити щонайпізніше кожні 6 місяців, або якщо має місце істотне зменшення швидкості протікання.
- ☐ Водяний фільтр містить активне вугілля і його можна утилізувати із звичайним сміттям.

Вказівка

Ви можете придбати водяний фільтр у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Видалення водяного фільтра

- ▶ Вийняти висувний ящик.
- ▶ Поверніть водяний фільтр до упору ліворуч та витягніть.
- ▶ Краплі води вловлюються піддоном для збирання води.
- ▶ Протріть піддон для збирання води ганчіркою.

9.3.2 Встановлення водяного фільтру




Fig. 156

- Вийняти висувний ящик.
- Вставте водяний фільтр і поверніть приблизно на 90° до упору праворуч.
- Перевірте, чи герметичний фільтр і чи не протікає вода.
- Вставити висувний ящик.



ОБЕРЕЖНО

Ризик інфікування через потенційну наявність зважених частинок у нових водяних фільтрах!

Нудота та блювання.

- Після заміни фільтра: Наберіть 3 л води з центру Water & Ice та утилізуйте її.

- Водяний фільтр готовий до використання.

9.4 Монтаж/розкладання витяжних систем

9.4.1 Поради з розбирання

Деякі витяжні системи можна розкласти для очищення. Пристрій може містити різні витяжні системи.

Можливості розкладання витяжних систем:

Витяжна система	розкладається / не розкладається
Висувний ящик на дні пристрою або скляній пластині	не розкладається
Повне висування	не розкладається
Часткове висування морозильник*	розбірний (див. Часткове висування морозильник*) *

9.4.2 Висувний ящик на телескопічних рейках

Часткове висування морозильник*

Розкласти витяжну систему

Переконайтеся, що виконані наступні умови:

- ☐ Висувний ящик вийнятий.
- ☐ Скляна пластина вийнята. (див. 8.6 Скляні пластини)




Fig. 157 Скляна пластина з рейками

- Натиснути передній гачок-фіксатор вгору. Fig. 157 (1)
- Виштовхнути виїзну рейку в сторону Fig. 157 (2) та назад Fig. 157 (3).

Монтувати витяжну систему




Fig. 158 Скляна пластина з рейками

- Зачепити рейку ззаду. Fig. 158 (1)
- Зафіксуйте рейку спереду. Fig. 158 (2)

9.5 Як дістати / встановити змінну полицю для зберігання пляшок

Ви можете діставати змінну полицю для зберігання пляшок з метою очищення.

9.5.1 Вилучення змінної полиці для зберігання пляшок

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- ☐ Пляшки вийняті.
- ☐ Скляні полиці вийняті. (див. 8.2.1 Використання змінної полиці для зберігання пляшок)




Fig. 159

- Підніміть змінну полицю для зберігання пляшок спереду і витягніть її.
- Видно кришки відділення.

Вказівка

Liebherr рекомендує:

Не ставити продукти на розташовані нижче кришки відділень.

9.5.2 Встановити змінну полицю для зберігання пляшок




Fig. 160

- Змінну полицю для зберігання пляшок посунути до упору і натиснути донизу.
- Задні роз'єми на змінній полиці для зберігання пляшок зафіксуються автоматично.
- Світлодіод світитиметься.
- Вставте скляні полиці. (див. 8.2.2 Використання скляних полиць)

-або-

- Використання змінної полиці для зберігання пляшок.

9.6 Кришка відділення BioFresh-Safe

Ви можете дістати для очищення одну або обидві кришки відділення.

9.6.1 Діставання кришки відділення

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- ☐ Скляні панелі безпосередньо над змінною полицею для зберігання пляшок вийнято.
- ☐ Змінну полицю для зберігання пляшок вийнято.
- ☐ Висувний ящик безпосередньо під кришкою відділення вийнято. (див. 8.3 Висувні ящики)




Fig. 161

- Посуньте кришку відділення назад.
- Підніміть кришку відділення спереду.
- Дістаньте кришку відділення, нахиливши її і потягнувши вперед та вгору.

9.6.2 Вставлення кришки відділення




Fig. 162

Якщо напис THIS SIDE UP міститься вгорі:

- Вставте задні кріпильні елементи у відповідні отвори позаду.
- Посуньте кришку відділення назад.
- Опустіть кришку відділення спереду так, щоб передні кріпильні елементи зафіксувались у отворах.
- Встановіть кришку відділення у потрібне положення.

9.7 Пристрій розморозити

9.7.1 Розморозжування охолоджувального відділення

Розморозжування відбувається автоматично. Тала вода через отвір для стоку виходить і випаровується.

- Регулярно прочищайте зливний отвір. (див. 9.8 Чищення пристрою) .

9.7.2 Розморозження морозильника з NoFrost

Розморозжування відбувається автоматично через систему NoFrost. Волога конденсується у випарнику, періодично розморозжується і випаровується.

Пристрій розморозжувати не потрібно.

9.8 Чищення пристрою

9.8.1 Підготовка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека через биття струмом!

- Витягнути штекер пристрою для охолодження або перервати живлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі

- Уникайте пошкодження контуру охолодження.

- Розвантажте пристрій.

- Витягніть штекер.

-або-

- Активуйте CleaningMode. (див. CleaningMode)

9.8.2 Почистити корпус

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрої.

- ▶ Використовувати виключно м'які ганчірки та рН-нейтральні універсальні засоби чищення.
- ▶ Не користуйтеся губками, які дряпають поверхню.
- ▶ Не використовуйте їдкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.

- ▶ Не використовуйте засоби чищення паром!

- ▶ Витирайте корпус м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість теплої води з нейтральним мийним засобом. Скляні поверхні можна додатково очищати засобом для чищення скла.

9.8.3 Почистити всередині

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрої.

- ▶ Використовувати виключно м'які ганчірки та рН-нейтральні універсальні засоби чищення.
- ▶ Не користуйтеся губками, які дряпають поверхню.
- ▶ Не використовуйте їдкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

- ▶ Пластмасові поверхні: Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю м'якого засобу.
- ▶ Металеві поверхні: Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю м'якого засобу.
- ▶ Отвір для стоку: Для чищення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з ватою.

9.8.4 Почистити оснащення

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрої.

- ▶ Використовувати виключно м'які ганчірки та рН-нейтральні універсальні засоби чищення.
- ▶ Не користуйтеся губками, які дряпають поверхню.
- ▶ Не використовуйте їдкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

Очищення м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю м'якого засобу:

- Панель
- Кришка відділення Fruit & Vegetable-Safe
- Висувний ящик
- Змінна полиця для зберігання пляшок
- Піддон для збирання води
- Піддон для крапель центру Water & Ice

Очищення вологою ганчіркою:

- Телескопічні рейки
Зверніть увагу: Мاستило на направляючих слугує для змащування – не видаляйте його!
- Відсік для зберігання льоду

Очищення в мийці при температурі до 60 °C:

- Лотки на дверцятах
- Затискач для пляшок
- Деталь для підтримки роздільні панелі
- HydroBreeze бак для води і кришка баку для води*
- Лоток для яєць
- Відділення для масла
- Решітка для крапель центру Water & Ice
- ▶ Розкласти оснащення, див. відповідний розділ.
- ▶ Почистити оснащення.

9.8.5 Почистити HydroBreeze*

Очищення слід проводити при:

- Початок експлуатації
- HydroBreeze деактивовано більше ніж на 48 годин.
- Нове заповнення баку для води.

Переконайтеся, що виконані наступні умови:

- HydroBreeze деактивовано (див. HydroBreeze*).
- Бак для води вийнятий і почищений у машині для миття посуду.
- ▶ Витерти виімку вологою ганчіркою.
- ▶ Вставити бак для води.
- ▶ Активувати HydroBreeze.

9.8.6 Очищення центру Water & Ice

Випускний отвір центру Water & Ice і його оточення можна очистити, не від'єднуючи прилад від електричної мережі.

Очищення проводиться під час/у разі:

- Першого введення в експлуатацію
- Простою довше 5 днів.

Очищення зони роздачі

- ▶ Активуйте налаштування CleaningMode. (див. CleaningMode)




Fig. 163 Виймання решітки для крапель і піддону для крапель

- ▶ Вийміть решітку для крапель Fig. 163 (1).
- ▶ Вийміть піддон для крапель Fig. 163 (2).
- ▶ Очистьте випускний отвір Fig. 163 (3) і його оточення м'якою, чистою серветкою, теплою водою і невеликою кількістю мийного засобу.
- ▶ Деактивуйте налаштування CleaningMode. (див. CleaningMode)
- ▶ Наберіть 2 л води й утилізуйте її.

Очищення відсіку для зберігання льоду

Очищення проводиться під час/у разі:

- Першого введення в експлуатацію
- Простою роздавальника льоду довше 30 днів

Обслуговування клієнтів

- ❑ Після збою електроживлення
- ❑ Після несправності приладу




Fig. 164 Виймання відсіку для зберігання льоду

- Візьміться за втоплену ручку Fig. 164 (1) внизу відсіку для зберігання льоду й одночасно витягніть відсік для зберігання льоду вперед Fig. 164 (2).
- Повністю випорожніть відсік для зберігання льоду.
- Очистьте відсік для зберігання льоду м'якою чистою серветкою і теплою водою.
- Якщо відсік для зберігання льоду висохнув:
- всуньте відсік для зберігання льоду.

9.8.7 Після чищення

- Висушіть пристрій та деталі оснащення.
- Підключіть пристрій та увімкніть його.
- Активувати функцію SuperFrost (див. 7.2 Функції пристрою).
- Регулярно повторювати очищення.

10 Обслуговування клієнтів

10.1 Технічні дані

Діапазон температур	
Охолодження	3 °C – 9 °C
BioFresh	0 °C – 3 °C
Заморожування	-24 °C – -15 °C
VarioTempZone	-18 °C – +5 °C

Максимальна продуктивність заморожування / 24 год	
Морозильник	див. заводську таблицю, розділ „морозильна продуктивність .../ 24 год“

Максимальна вага завантаження для цієї комплектації	
Дверцята лівої холодильної шафи	1 кг
Дверцята правої холодильної шафи	12 кг
Дверцята лівої морозильної шафи	1 кг
Дверцята правої морозильної шафи	1 кг
Найвищий висувний ящик морозильника	15 кг
Середній висувний ящик морозильника	15 кг
Найнижчий висувний ящик морозильника	10 кг

Виробництво кубиків льоду за допомогою центру Water & Ice	
Виробництво кубиків льоду / 24 години	За температури до -18 °C: 1,8 кг кубиків льоду
Максимальне виробництво кубиків льоду / 24 години	За активної функції MaxIce: 2,1 кг кубиків льоду

Освітлення	
Клас енергоефективності ¹	Джерело світла
Цей виріб містить одне або декілька джерел світла класу енергоефективності G.	Світлодіод

¹ Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий клас енергоефективності.

Для пристроїв з WLAN-з'єднанням:

Вказання частоти	
Діапазон частоти	2,4 ГГц
Максимальна потужність випромінювання	< 100 мВт
Мета використання радіопристрою	Включення в місцеву мережу WLAN для обміну даними

10.2 Шуми під час роботи

Пристрій під час роботи викликає різні робочі шуми.

- При **незначній охолоджувальній здатності** пристрій працює із заощадженням енергії, але довше. Гучність шуму **менша**.
- При **сильній охолоджувальній здатності** харчові продукти охолоджуються швидше. Гучність шуму **зростає**.

Приклади:

- активовані функції (див. 7.2 Функції пристрою)
- вентилятор, що працює
- свіжі вкладені харчові продукти
- висока температура навколишнього середовища
- дверцята відкриті на тривалий час

Шум	Можлива причина	Тип шуму
Булькотіння та плескіт	Холодоагент тече в контурі циркуляції холодоагенту.	нормальний шум при роботі
Фиркання та шипіння	Холодоагент входить в контур циркуляції холодоагенту.	нормальний шум при роботі
Дзижчання	Пристрій охолоджує. Гучність залежить від охолоджувальної здатності.	нормальний шум при роботі

Шум	Можлива причина	Тип шуму
Гудіння та дзюрчання	Вентилятор працює.	нормальний шум при роботі
Клацання	Вмикаються та вимикаються компоненти.	нормальний шум перемикавання
Тріск або дзижчання	Клапани або дверцята активні.	нормальний шум перемикавання

Шум	Можлива причина	Тип шуму	Усунення
Вібрація	Не придатна конструкція	Шум помилки	Вирівняйте пристрій горизонтально з допомогою ніжок.

Шум	Можлива причина	Тип шуму	Усунення
Стукіт	Оснащення, Предмети всередині пристрою	Шум помилки	Зафіксувати деталі оснащення. Облишити відстань між предметами.

10.3 Технічна несправність

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії).

Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно.

10.3.1 Робота пристрою

Помилка	Причина	Ліквідація
Пристрій не працює.	→ Пристрій не увімкнено.	► Ввімкніть пристрій.
	→ Штекер вставлений неправильно.	► Перевірте штекер.
	→ Запобіжник на розетці несправний.	► Перевірте запобіжник.
	→ Перебої з подачею електроенергії	► Пристрій необхідно закрити. ► Щоб захистити харчові продукти: Покладіть на продукти акумулятори холоду або скористайтеся іншою морозильною камерою, якщо відключення електроенергії триває довше. ► Розморожені продукти не слід заморозувати повторно.
	→ Гніздовий роз'єм стандарту IEC 60320 вставлено неправильно.	► Перевірте гніздовий роз'єм стандарту IEC 60320.
Температура недостатньо низька.	→ Дверцята пристрою зачинено не повністю.	► Закрийте дверцята пристрою.
	→ Надто висока зовнішня температура.	► Вирішення проблеми: (див. 2.5 Область застосування пристрою)
	→ Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.	► Зачекайте. Можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)
	→ Було завантажено зовнішню кількість свіжих продуктів без режиму SuperFrost.	► Вирішення проблеми: (див. SuperFrost)
	→ Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).	► Змінити місце встановлення пристрою або джерела тепла.
Ущільнення дверцят потрібно замінити через пошкодження або з іншої причини.	→ Ущільнення дверцят можна замінювати. Його можна замінювати без додаткового допоміжного інструменту.	► Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)
Демпфер потрібно замінити через пошкодження або з іншої причини.*	→ Демпфер підлягає заміні. Його можна замінити без додаткового допоміжного інструмента.	► Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)
	→ Прокладка дверцят може вислизнути з пазу.	► Перевірте, щоб прокладка дверцят знаходилася у належному пазі.

Помилка	Причина	Ліквідація
Пристрій взявся льодом або утворюється конденсат.		
Зовнішні поверхні приладу нагріваються.*	→ Тепло контуру циркуляції охолоджувального засобу використовується для запобігання утворенню конденсату.	► Це нормально.

10.3.2 Оснащення

Помилка	Причина	Ліквідація
HydroBreeze не зможує охолоджувати продукти.*	→ HydroBreeze не активований.	► Активувати HydroBreeze.
	→ Недостатньо води в резервуарі.	► Заповніть резервуар з водою.
	→ Перед концентратором знаходиться бруд.	► Почистити HydroBreeze.
	→ Бак з водою зафіксований неправильно у передбаченому заглибленні.	► Правильно зафіксувати бак з водою.
	→ Кришку відділення Fruit & Vegetable-Safe налаштовано на „низьку вологість повітря“.	► Налаштуйте кришку відділення Fruit & Vegetable-Safe на „високу вологість повітря“.
Центр Water & Ice не працює.	→ Панель керування заблоковано.	► Деактивуйте функцію захисту від дітей на центрі Water & Ice. (див. 7.3 Функції центру Water & Ice)
	→ Центр Water & Ice деактивовано.	► Активуйте центр Water & Ice. (див. Центр Water & Ice)
Центр Water & Ice не видає кубики льоду.	→ Кубики льоду закінчилися.	► Зачекайте, доки буде виготовлено нові кубики льоду.
	→ Двері відчинено.	► Зачиніть двері.
	→ Відсік для зберігання льоду закрито не повністю.	► Повністю вставте відсік для зберігання льоду.
	→ Канал для кубиків льоду на внутрішній стороні дверей заблоковано.	► Повністю видаліть кубики льоду з каналу.
	→ Функцію Ice production деактивовано.	► Активуйте функцію Ice production. (див. Water & Ice-центр / IceMaker)
	→ Підключення води не відкрито.	► Відкрийте підключення води.
Центр Water & Ice не видає воду.	→ Підключення води не відкрито.	► Відкрийте підключення води.
Нерівномірна витрата води на центрі Water & Ice.	→ У системі подачі води є повітря.	► Видаліть повітря з системи подачі води. (див. 4.3 Введення в експлуатацію центру Water & Ice)
MoodLight не світиться в зоні роздачі.	→ MoodLight деактивовано.	► Активуйте MoodLight. (див. 7.3 Функції центру Water & Ice)
Не працює внутрішнє освітлення.	→ Пристрій не увімкнено.	► Ввімкніть пристрій.
	→ Двері залишались відчиненими довше 15 хвилин.	► Внутрішнє освітлення автоматично вимикається, якщо двері залишаються відчиненими протягом прибл. 15 хвилин.
	→ Несправне світлодіодне освітлення або пошкоджена кришка.	► Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)

10.4 Служба сервісного обслуговування

Спочатку перевірте, чи можете ви усунути несправність самостійно (див. 10 Обслуговування клієнтів). Якщо це неможливо, зверніться до служби сервісного обслуговування.

Адресу можна дізнатися в доданій брошурі „Liebherr-Service“ або за посиланням home.liebherr.com/service.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Некваліфікований ремонт!
Травми.

- ▶ Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які не достатньо описані (див. 9 Технічне обслуговування), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.
- ▶ Пошкоджені кабель живлення міняти лише силами виробника або його сервісної служби або кваліфікованої подібним чином особи.
- ▶ В пристроях з штекером для підключення малопотужної апаратури заміна може виконуватись клієнтом.

10.4.1 Зв'язок зі службою сервісного обслуговування

Переконайтесь, що доступна наведена нижче інформація про пристрій:

- ☐ Назва пристрою (модель та індекс)
- ☐ Сервісний номер (сервіс)
- ☐ Серійний номер (Сер. №)

- ▶ Занотувати інформацію про пристрій.
- ▶ Зверніться до служби сервісного обслуговування: Повідомте помилку та інформацію про пристрій.
- ▶ Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати несправність.
- ▶ Дотримуйтеся подальших вказівок служби сервісного обслуговування.

10.5 Заводська табличка




Fig. 165

- (1) Назва пристрою (2) Сервісний номер (3) Серійний номер

- ▶ Зчитати інформацію з заводської таблички.

11 Виведення з експлуатації

- ▶ Розвантажте пристрій.
- ▶ Повністю випорожніть відсік для зберігання льоду.
- ▶ Деактивувати HydroBreeze. (див. Деактивація HydroBreeze) *
- ▶ Деактивуйте центр Water & Ice. (див. Деактивація центру Water & Ice)
- ▶ Вимкнути пристрій. (див. Вимкнення та ввімкнення пристрою)
- ▶ Витягніть мережевий штекер із розетки.

- ▶ За потреби вийміть гніздовий роз'єм «холодного підключення»: витягніть гніздовий роз'єм «холодного підключення» із розетки пристрою, одночасно рухаючи його ліворуч і праворуч.
- ▶ Очистити пристрій. (див. 9.8 Чищення пристрою)
- ▶ Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

12 Утилізація

12.1 Підготовка пристрою до утилізації



Компанія Liebherr встановлює у деякі пристрої елементи живлення. Згідно з вимогами законодавства, з міркувань захисту довкілля на території ЄС кінцеві користувачі зобов'язані виймати такі елементи з відпрацьованих пристроїв. Якщо ваш пристрій містить елементи живлення, на пристрої розміщена відповідна вказівка.

Лампи

Якщо лампи можна вийняти самостійно, не пошкодивши їх, такі лампи перед утилізацією теж слід вийняти.

- ▶ Виведення пристрою з експлуатації.
- ▶ Якщо можливо: вийняти лампи, не пошкодивши їх.

12.2 Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб



Пристрій містить цінні матеріали, тому його слід утилізувати окремо від несортованого домашнього сміття.



Елементи живлення слід утилізувати окремо від відпрацьованого пристрою. Для цього елементи живлення можна безкоштовно здати в торгове представництво або в пункт вторинної переробки / збирання вторинної сировини.

Лампи

Зняті лампи слід утилізувати через відповідні системи збирання.

Для Німеччини:

На місцевих пунктах вторинної переробки і пунктах збору вторинної сировини пристрій можна безкоштовно утилізувати через приймальний резервуар класу 1. При купівлі нового холодильника/морозильника та торговій площі > 400 м² торгове представництво також безкоштовно приймає відпрацьований пристрій.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

► Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

- Врахуйте вказівки з транспортування пристрою.
- Під час транспортування пристрою слід вжити заходів для захисту від пошкодження.
- Елементи живлення, лампи та пристрій слід утилізувати з дотриманням наведених вище вказівок.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK холодильник-морозильник із відділенням BioFresh

Дата видачі: 20250703

**Індекс
артикульних
номерів: 7086690-00**